AX54 Online-Handbuch

DOC. NO.: AX64-OL-G0010B



Inhalt des Handbuchs

AX64	1
Inhalt des Handbuchs	2
Bevor Sie beginnen	9
Schnellinstallation	10
Layout des Motherboards	11
Blockdiagramm	12
Hardware	13
JP14 CMOS löschen	14
CPU-Steckplatz	15
CPU-Steckplatz und Lüfteranschluß	16
CPU Jumperloses Design	17
JP23/JP29 FSB/PCI Taktrate	21
DIMM -Steckplatz	23
RAM Netz-LED	25
Frontblendenanschlüsse	26
	7410)nen

ATX/Netzanschluß	8
Automatische Wiederherstellung des Netzstroms	9
IDE- und Floppyanschluß	0
IrDA-Anschluß	3
WOM (Zero Voltage Wake on Modem – Weckfunktion für Modem)3-	4
WOL (Wake on LAN – Weckfunktion für LAN)	7
4X AGP (Accelerated Graphic Port)	9
AMR (Audio/Modem Riser)	0
PC99 Farbkodiertes Feld auf der Rückseite	1
Unterstützung von 4 USB-Schnittstellen	2
JP12 Aktiviert/Deaktiviert Onboard-Sound	3
Modem-Audioanschluß	4
Video_Audio_IN-Anschluß	5
CD-Audioanschluß	6
Batterieloses, langlebiges Design	7
Überspannungsschutz	8



50
51
52
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
72
74



Zugang zum BIOS-Setup	75
Sprache ändern	76
Standard CMOS Setup	77
BIOS Features Setup	83
Chipset Features Setup	94
Power Management Setup	103
PNP/PCI Configuration	111
Load Setup Defaults	120
Load Turbo Defaults	121
Integrated Peripherals	122
Passworteinrichtung	136
IDE HDD Auto Detection	137
Save & Exit Setup	139
Load EEPROM Default	140
Save EEPROM Default	140
Exit without Saving	140



NCR SCSI BIOS and Drivers	140
BIOS Upgrade	141
Übertakten	142
Empfohlene Einstellungen zum Übertakten	144
VGA und HDD	146
Glossar	147
AC97	147
ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)	147
AGP (Accelerated Graphic Port)	148
AMR (Audio/Modem Riser)	148
AOpen Bonus Pack CD	148
APM	148
ATA/66	149
ATA/100	149
BIOS (Basic Input/Output System)	149
Bus Master IDE (DMA mode)	150

CODEC (Coding and Decoding)	150
DIMM (Dual In Line Memory Module)	150
ECC (Error Checking and Correction)	151
EDO (Extended Data Output) Memory	151
EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)	151
EPROM (Erasable Programmable ROM)	151
FCC DoC (Declaration of Conformity)	152
FC-PGA	152
Flash ROM	152
FSB (Front Side Bus) Clock	152
I2C Bus	153
P1394	153
Parity Bit	153
PBSRAM (Pipelined Burst SRAM)	153
PC100 DIMM	154
PC133 DIMM	154



AX64

PDF Format154	
PnP (Plug and Play)	
POST (Power-On Self Test)	
RDRAM (Rambus DRAM)	
RIMM	
SDRAM (Synchronous DRAM)	
SIMM (Single In Line Memory Module)	
SMBus (System Management Bus)	
SPD (Serial Presence Detect)	
Ultra DMA/33	
USB (Universal Serial Bus)	
ZIP-Datei	
Fehlerbehebung158	
Technische Hilfe162	
Teilenummer und Seriennummer164	
Modell und BIOS-Version	;



Bevor Sie beginnen



Dieses Online-Handbuch ist im <u>PDF-Format</u>, wir empfehlen Ihnen, Adobe Acrobat Reader 4.0 für die Onlineansicht zu verwenden. Sie finden dieses Programm auf der <u>Bonus-CD</u> oder als Gratis-Download auf <u>Adobes Website</u>.

Obwohl dieses Online-Handbuch für Bildschirmansicht optimiert ist, können Sie es auch ausdrucken, und zwar auf A4-Größe, 2 Seiten pro A4-Blatt auf Ihrem Drucker. Hierzu wählen Sie

Datei > Seite einrichten und folgen den Anweisungen Ihres Druckertreibers.

Danke für Ihre Mithilfe beim Retten unseres Planeten.





Schnellinstallation

Auf dieser Seite finden Sie einen schnellen Überblick über die Installation Ihres Systems. Folgen Sie jedem Schritt.

- 1 Installieren von CPU und Lüfter
- Installation von Systemspeicher (DIMM)
- 3 Anschluß des Frontblendenkabels
- Anschluß von IDE und Floppykabel
- 5 Anschluß des ATX-Netzkabels
- 6 Anschluß der Kabel für das Feld auf der Rückseite
- 7 Power-on und Load BIOS Setup
- 8 Einstellung der CPU-Frequenz
- 9 System neu starten
- 10 Installation des Betriebsystems (wie z. B. Windows 98)
- 11 Installation von Treibern und Hilfsprogrammen







Hardware

Dieses Kapitel beschreibt Jumper, Anschlüsse und Hardwaregeräte dieses Motherboards.



Anmerkung: Elektrostatische Entladung kann Prozessor, Laufwerke, Erweiterungskarten und andere Komponenten beschädigen. Achten Sie immer auf die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie eine Systemkomponente einbauen.

- 1. Entnehmen Sie keine Komponenten aus ihren Schutzverpackungen, bevor Sie bereit zur Installation sind.
- 2. Tragen Sie ein Handgelenkserdungsband und befestigen es an einem Metallteil des Systems, bevor Sie eine Komponente anfassen. Wenn Sie kein solches Band zur Verfügung haben, halten Sie den Kontakt mit dem System auf andere Weise aufrecht.



JP14 CMOS löschen



0 2

Normalbetrieb (Voreinstellung)

CMOS löschen

Sie können das CMOS löschen oder die Systemvoreinstellungen wiederherstellen. Zum Löschen des CMOS gehen Sie wie folgt vor.

- Schalten Sie das System ab und trennen das Netzkabel vom Stromnetz.
- 2. Trennen Sie das ATX-Netzkabel vom Anschluß PWR2.
- 3. Finden Sie JP14 und schließen die Pole 2-3 für einige Sekunden kurz.
- Richten Sie die Normaleinstellungen von JP14 durch Kurzschließen der Pole 1-2 wieder ein.
- 5. Schließen Sie das ATX-Netzkabel wieder an den Anschluß PWR2 an.


Tip: Wann sollte ich das CMOS löschen?

- 1. Wenn Sie aufgrund von Übertaktung nicht booten können.
- 2. Wenn Sie Ihr Paßwort vergessen haben.
- 3. Zur Hilfe bei der Fehlerbehebung...



CPU-Steckplatz


Dieses Motherboard unterstützt Celeron, Pentium II und Pentium III Slot1 CPU. Passen Sie auf die Ausrichtung der CPU im CPU-Steckplatz auf.





CPU-Steckplatz und Lüfteranschluß


Stecken Sie das CPU-Lüfterkabel in den 3-poligen Anschluß **CPUFAN**. Falls Sie ein anderes Lüftergehäuse haben, können Sie das Kabel auch in den Anschluß **FAN** stecken.





CPU Jumperloses Design

CPU VID-Signal und SMbus Taktgenerator bieten automatische Erkennung der CPU-Spannung und erlauben Ihnen die Einstellung der CPU-Frequenz durch das BIOS-Setup, wobei keine Jumper oder Schalter verwendet werden müssen. Die richtige CPU-Information wird im EEPROM gespeichert Mit diesen Technologien werden die Nachteile des Pentium-basierten Jumperlosen Designs ausgeschaltet. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr um fehlerhafte Erkennung der CPU-Spannung zu machen und brauchen das Gehäuse im Falle eines Fehlschlagens der CMOS-Batterie nicht zu öffnen.



(erzeugt CPU-Spannung automatisch)



Einstellen der CPU-Frequenz

Dieses Motherboard wurde ohne CPU-Jumper konstruiert. Sie können die CPU-Frequenz über das BIOS-Setup einstellen, es ist keine Einstellung von Jumpern oder Schaltern notwendig.

BIOS Setup > Chipset Features Setup > CPU Clock Frequency

BIOS Setup > Chipset Features Setup > CPU Clock Ratio

CPU Ratio	1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 3.5x, 4x, 4.5x, 5x, 5.5x, 6x, 6.5x, 7x, 7.5x, and 8x			
CPU <u>FSB</u>	66.8, 75, 83.3, 100, 103, 105, 110, 112, 115, 120, 124, 133, 140, and 150 MHz.			

Warning: Der VIA 694X-Chipsatz unterstützt maximal 133MHz FSB und 66MHz AGP-Takt, höhere Takteinstellungen können zu schwerem Systemschaden führen.



Tip: Wenn sich Ihr System wegen Übertaktens aufhängt oder nicht lädt, stellen Sie einfach mit der Taste <Pos.1> die Voreinstellung wieder her (233MHz).



Kernfrequenz = CPU <u>FSB</u>-Takt * CPU-Rate

resiminaçãosiz os o lateros se o reaco				
CPU	FSB-Takt	Rate		
Pentium II 233	66MHZ	3.5x		
Pentium II 266	66MHZ	4x		
Pentium II 300	66MHZ	4.5x		
Pentium II 300	100MHZ	3x		
Pentium II 333	66MHZ	5x		
Pentium II 350	100MHZ	3.5x		
Pentium II 400	100MHZ	4x		
Pentium II 400	66MHZ	6x		
Pentium II 450	100MHZ	4.5x		
CELERON 266	66MHZ	4x		
CELERON 300	66MHZ	4.5x		
CELERON 300A	66MHZ	4.5x		
CELERON 333	66MHZ	5x		
CELERON 366	66MHZ	5.5x		
CELERON 400	66MHZ	6x		
CELERON 433	66MHZ	6.5x		



СРИ-Тур	FSB-Takt	Rate
Pentium!!! 450	100MHZ	4.5x
Pentium!!! 500	100MHZ	5x
Pentium!!! 550	100MHZ	5.5x
Pentium!!! 600	100MHZ	6x
Pentium!!! 533	133MHZ	4x
Pentium!!! 600	133MHZ	4.5x
Pentium!!! 600E	100MHZ	6x
Pentium!!! 600EB	133MHZ	4.5x
Pentium!!! 650E	100MHZ	6.5x
Pentium!!! 667EB	133MHZ	5x
Pentium!!! 700E	100MHZ	7x
Pentium!!! 733EB	133MHZ	5.5x
Pentium!!! 750E	100MHZ	7.5x
Pentium!!! 800E	100MHZ	8x
Pentium!!! 800EB	133MHZ	6x



JP23/JP29 FSB/PCI Taktrate



Dieser Jumper wird zur Synchronisation des Verhältnisses von PCI und dem <u>FSB</u>-Takt verwendet. Wir empfehlen die Voreinstellungen, wenn Sie nicht gerade übertakten.



JP23	JP29	JP23 JP29	JP23 JP29	JP23 JP29
1 2	1 2	1 2 1 2	1 2 1 2	1 2 1 2
0 0 0 0 0 0 5 6	0 0 0 0 0 0 5 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	uto istellung)	4X (133~150MHz)	3X (100~124MHz)	2X (66~83MHz)



PCI-Takt = CPU FSB-Takt / Taktrate

AGP-Takt = PCI-Takt x 2

Taktrate	CPU (Host)	PCI	AGP	Speicher
2X	66	33	66	PCI x2 or x3
3X	100	33	66	PCI x2 or x3 or x4
3X, übertaktet	112	37.3	74.6	PCI x2 or x3 or x4
4X	133	33	66	PCI x3 or x4
4X, übertaktet	155	38.75	77.5	PCI x3 or x4



Warning: Der VIA 694X-Chipsatz unterstützt maximal 133MHz FSB und 66MHz AGP-Takt, höhere Takteinstellungen können zu schwerem Systemschaden führen.



DIMM -Steckplatz

Dieses Motherboard hat drei 168-polige <u>DIMM-Steckplätze</u>, in denen Sie <u>PC133</u>- Systemspeicher bis zu 1.5GB einbauen können. SDRAM, VCM SDRAM und Registered SDRAM werden unterstützt.



Pin 1

DIMM1

DIMM2

DIMM3

Tip: Die Leistung von Chipsätzen der neuen Generation ist durch das Fehlen eines Speicherpuffers (für bessere Leistung) eingeschränkt. Dies macht die DRAM-Chipzahl zu einem wichtigen Faktor bei der Installation von DIMMs. Leider kann das BIOS die korrekte Chipzahl nicht identifizieren, Sie müssen die Chips selbst zählen. Es gilt die die Faustregel: Verwenden Sie nach Sichtprüfung nur DIMMs mit unter 16 Chips.



DIMMs können einseitig oder doppelseitig sein, mit 64-Bit Daten- und 2 oder 4 Taktsignalen. Wir empfehlen Ihnen sehr die Verwendung von 4-Takt-SDRAM wegen seiner besseren Zuverlässigkeit.

Tip: Zur Identifikation von 2-Takt und 4-Takt-DIMM können Sie nachsehen, ob etwaige Spuren mit den goldenen "Finger "polen 79 und 163 des SDRAM verbunden sind. Wenn ja, ist das SDRAM wahrscheinlich viertaktig, ansonsten zweitaktig.

Tip: Tip: Zur Identifikation von einseitigen oder doppelseitigen DIMM können Sie nachsehen, ob etwaige Spuren mit den goldenen "Finger "-Polen 114 und 129 des SDRAM verbunden sind. Wenn ja, ist das SDRAM wahrscheinlich zweiseitig, ansonsten einseitig.



RAM Netz-LED


Dieses LED zeigt an, daß der Speicher mit Strom versorgt wird. Es ist sinnvoll, die RAM-Stromversorgung während "Suspend to RAM" zu überprüfen. Entnehmen Sie kein Speichermodul, wenn dieses LED aktiviert ist.








Frontblendenanschlüsse





	•		
NC	0	0	SPWR
NC	0	0	GND
+5V	0	0	ACPI & NetzLED
IDE LED	0	0	GND
IDE LED	0	0	+5V
+5V	0	0	NC
+5V	0	0	NC
GND	0	0	GND
NC	0	0	RESET
Lautsprecher	0	0	GND



Schließen Sie die Anschlüsse für Netz-LED, Tastatursperre und Resetschalter an die entsprechenden Pole an. Falls Sie im BIOS das Menüelement Power Management > Suspend Mode aktiviert haben, blinkt die ACPI & Power LED, während sich das System im Suspend-Modus befindet.


Suspend-Typ	ACPI LED
Power on Suspend (S1)	Blinkt jede Sekunde
Suspend to RAM (S3)	Blinkt alle 4 Sek. einmal

Finden Sie das Power-Switch-Kabel Ihres ATX-Gehäuses. Es ist ein 2-poliger weiblicher Anschluß an der Frontblende des Gehäuses. Stecken Sie diesen Anschluß in den mit **SPWR** gekennzeichnetenSoft-Power Switch-Anschluß .



ATX/Netzanschluß

Das ATX-Netzteil verwendet den unten gezeigten 20-poligen Anschluß. Vergewissern Sie sich, daß Sie ihn in die richtige Richtung einsetzen.






Automatische Wiederherstellung des Netzstroms


Ein herkömmliches ATX-System sollte im Power-Off-Zustand bleiben, wenn der Netzstrom nach einem Stromausfall wiederhergestellt wird. Dieses Design ist unpraktisch für Netzwerkserver oder Workstations ohne UPS, die sich bei der Wiederherstellung des Stroms neu einschalten müssen. Dieses Motherboard führt die Funktion "Automatische Wiederherstellung des Netzstroms" zur Lösung dieses Problems aus. Wenn BIOS Setup > Power management Setup > AC PWR Auto Recovery auf "On" eingestellt ist, wird sich das System nach Wiederherstellung des Netzstroms automatisch wieder anschalten.



IDE- und Floppyanschluß

Verbinden Sie das 34-polige Floppykabel und das 40-polige IDE-Kabel an den Floppyanschluß FDC bzw. IDE Anschluß. Der IDE1-Anschluß ist zur leichteren Erkennung **blau**. Achten Sie auf die Ausrichtung von Pol 1. Falsche Ausrichtung kann zu Systembeschädigung führen.








IDE1 wird auch als der primäre Kanal und IDE2 der sekundäre Kanal genannt. Jeder Kanal unterstützt zwei IDE-Geräte; insgesamt vier Geräte. Um zusammenarbeiten zu können, müssen die beiden Geräte auf jedem Kanal auf **Master-** bzw. **Slave-**Modus gestellt werden. Beide können auf Festplatte oder CDROM eingestellt werden. Die Einstellung als Master- oder Slave-Modus hängt von dem Jumper auf Ihrem IDE-Gerät ab, schauen Sie also bitte im Handbuch Ihrer Festplatte bzw. CDROM nach.



Warnung: Die Spezifikation des IDE-Kabel ist maximal 46cm (18 Inch), achten Sie darauf, daß Ihr Kabel diese Länge nicht überschreitet.





Dieses Motherboard unterstützt den <u>ATA/66 IDE</u> Modus. Die folgende Tabelle listet die Transferrate der IDE PIO und DMA-Modi auf. Der IDE-Bus ist 16-Bit, das bedeutet, daß jeder Transfer aus zwei Bytes besteht.

Modus	Taktperiode	Takt-zahl	Zyklusdauer	Datentransferrate
PIO Modus 0	30ns	20	600ns	(1/600ns) x 2byte = 3.3MB/s
PIO Modus 1	30ns	13	383ns	(1/383ns) x 2byte = 5.2MB/s
PIO Modus 2	30ns	8	240ns	(1/240ns) x 2byte = 8.3MB/s
PIO Modus 3	30ns	6	180ns	(1/180ns) x 2byte = 11.1MB/s
PIO Modus 4	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
DMA Modus (30ns	16	480ns	(1/480ns) x 2byte = 4.16MB/s
DMA Modus 1	30ns	5	150ns	(1/150ns) x 2byte = 13.3MB/s
DMA Modus 2	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte = 16.6MB/s
UDMA/33	30ns	4	120ns	(1/120ns) x 2byte x2 = 33MB/s
UDMA/66	30ns	2	60ns	(1/60ns) x 2byte x2 = 66MB/s
UDMA/100	20ns	2	40ns	(1/40ns) x 2byte x2 = 100MB/s




Tip: Für Bestleistungen von Ultra DMA/66-Festplatten wird ein spezielles **80-poliges IDE-Kabel** für Ultra DMA/66 benötigt.



IrDA-Anschluß

Der IrDA-Anschluß kann für die Unterstützung drahtloser Infrarotmodule konfiguriert werden. Mit diesem Modul und Anwendungssoftware wie z. B. Laplink oder Windows 95 PC-Direkt-Verbindung können Sie Dateien auf oder von Laptops, Notebooks, PDA-Geräten und Druckern übertragen. Dieser Anschluß unterstützt HPSIR (115.2Kbps, 2 Meter) und ASK-IR (56Kbps).

Installieren Sie das Infrarotmodul am **IrDA-**Anschluß und aktivieren die Infrarotfunktion im BIOS-Setup, <u>UART Modus Wählen</u>,. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung beim Einstecken des IrDA-Anschluß.




1	0	+5V
2	П	NC
3		IRRX
4	O	GND
5		IRTX
6	0	NC
	_	



WOM (Zero Voltage Wake on Modem – Weckfunktion für Modem)


Dieses Motherboard verwendet besondere Schaltkreise zur Unterstützung der Wake On Modem-Funktion, sowohl für interne Modemkarten als auch externe Modems. Da interne Modemkarten keinen Strom verbrauchen, wenn der Systemstrom ausgeschaltet ist, empfehlen wir die Verwendung eines internen Modems. Zum Anschluß eines internen Modems verbinden Sie das 4-polige Kabel vom **RING**-Anschluß der Modemkarte mit dem **WOM**-Anschluß auf dem Motherboard.





WOM durch externes Modem


Der Suspend-Modus in traditionellen Green-PCs schaltet das Systemnetzteil nicht ab, sondern schaltet über das externe Modem die MB COM-Schnittstelle um und kehrt zum aktiven Zustand zurück.





WOM durch interne Modemkarte

Mit Hilfe des ATX Soft Power On/Off können Sie Ihr System komplett abschalten und wieder aufwecken, um automatisch einen Telefonanruf zu beantworten oder um Faxe zu schicken bzw. zu empfangen. Sie können erkennen, ob Ihr System im echten Power-Off-Modus ist, indem Sie prüfen, ob der Lüfter Ihres Netzteils ausgeschaltet ist. Sowohl externe Modems als auch interne Modemkarten unterstützen die Weckfunktion für Modems, wenn Sie aber ein externes Modem verwenden, müssen Sie es angeschaltet lassen.





WOL (Wake on LAN - Weckfunktion für LAN)

Diese Funktion ähnelt sehr der Funktion <u>Wake On Modem</u>, geht aber durch ein lokales Netzwerk. Zur Verwendung der Wake On LAN-Funktion brauchen Sie eine Netzwerkkarte mit einem Chipsatz, der diese Eigenschaft unterstützt, und weiterhin ein Kabel von der LAN-Karte zum WOL-Anschluß des Motherboards. Die Systemidentifikationsinformation (vermutlich die IP-Adresse) ist auf der Netzwerkkarte gespeichert, und da auf dem Ethernet viele Verkehr herrscht, müssen Sie eine Netzwerkmanagementsoftware wie z. B. ADM installieren, um zu prüfen, wie Sie das System aufwecken können. Beachten Sie, daß mindestens 600mA ATX-Standbystrom erforderlich ist, um die LAN-Karte für diese Funktion zu benützen.










+5V Standby GND LID



Online-Handbuch





4X AGP (Accelerated Graphic Port)

Dieses Motherboard unterstützt 4X AGP. AGP ist ein Bus-Interface,das für leistungsfähige 3D-Grafiken entworfen wurde und nur Memory Read/Write-Betrieb unterstützt. Ein Motherboard kann nur eine AGP-Schnittstelle haben. **2X AGP** nutzt sowohl die steigende als auch fallende Kante des 66MHz-Takts, die Datentransferrate ist 66MHz x 4 bytes x 2 = 528MB/s. Zwar benutzt **4X AGP** immer noch 66MHz AGP-Takt, hat jedoch 4 Datentransfers innerhalb eines 66MHz-Taktzykluses. Demnach beträgt die Datentransferrate 66MHz x 4 bytes x 4 = 1056MB/s.








AMR (Audio/Modem Riser)


AMR ist eine Riser-Karte, die Sound- oder Modemfunktionen unterstützt. Da die CPU-Leistungsfähigkeiten besser werden, kann die Digitalverarbeitung im Hauptchipsatz ausgeführt und mit CPU-Strom betrieben werden. Der analoge "Conversion (CODEC)"-Schaltkreis benötigt ein unterschiedliches und separates Schaltkreis-Design. Er liegt auf der AMR-Karte. Dieses Motherboard führt Sound CODEC onboard aus (kann durch JP12 deaktiviert werden), reserviert jedoch eine AMR-Schnittstelle für die optionale Modemfunktion. Beachten Sie, daß Sie immer noch PCI-Modemkarte verwenden können.





PC99 Farbkodiertes Feld auf der Rückseite

Die Onboard-I/O-Geräte sind PS/2-Tastatur, PS/2-Maus, serielle Schnittstellen COM1 und COM2, Drucker und vier <u>USB</u>-Schnittstellen, AC97-Sound und Game Port. Der Sichtwinkel der hier gezeigten Zeichnung ist vom Feld auf der Rückseite des Gehäuses aus.



MIC: Vom Mikrofon


Speaker:

Line-In:



Unterstützung von 4 USB-Schnittstellen

Dieses Motherboard unterstützt 4 USB-Schnittstellen. Zwei liegen im Feld auf der Rückseite, die anderen beiden befinden sich auf der unteren linken Seite dieses Motherboards. Mit einem passenden Kabel können Sie sie mit der Frontplatte verbinden.





JP12 Aktiviert/Deaktiviert Onboard-Sound

Dieses Motherboard hat <u>AC97</u>-Sound onboard. JP12 wird zum aktivieren oder deaktivieren des onboard AD1881 <u>CODEC</u>-Chips verwendet. Wenn Sie Deaktiviert auswählen, können Sie Ihre bevorzugte <u>AMR</u>-Soundkarte verwenden.



1 2 3

1 2 3

Aktiviert

Deaktiviert





Modem-Audioanschluß

Der Modemanschluß wird zum Anschluß des Mono In/ Mic Out-Kabels des internen Modems mit dem onboard-Soundschaltkreis verwendet. Die Pole 1-2 sind **Mono In** und die Pole 3-4 sind **Mic Out**. Bitte beachten Sie, daß es noch keinen Standard für diese Art von Anschluß gibt. Nur wenige interne Modemkarten verwenden diesen Anschluß.

Pin 1



MODEM-CN

1 2 3 4

- Mono In (to modem)
- 2 GND
- 3 GND
- 4 Mic Out (from Modem)



Video_Audio_IN-Anschluß

Dieser **grüne** Anschluß wird zum Verbinden der MPEG-Karte mit dem Onboard-Sound durch das MPEG-Audiokabel verwendet.

Pin 1





VIDEO AUDIO IN



- l L
- GND GND
- R



CD-Audioanschluß


Dieser **schwarze** Anschluß wird zum Anschluß des Audiokabels des CDROM- oder DVD-Laufwerks mit dem Onboard-Soundschaltkreis verwendet.






Batterieloses, langlebiges Design

Dieses Motherboard verwendet <u>EEPROM</u> und einen speziellen Schaltkreis, der es Ihnen ermöglicht, Ihre aktuellen CPU- und CMOS-Setupkonfigurationen auch ohne eine Batterie zu speichern. Der RTC (real time clock = Echtzeittakt) läuft weiter, solange das Netzkabel eingesteckt ist. Wenn Sie Ihre CMOS-Daten verlieren, brauchen Sie nur die CMOS-Konfigurationen vom EEPROM zu laden, und das System wird wieder wie gehabt arbeiten.



Überspannungsschutz

Der Überspannungsschutz wurde sehr erfolgreich in den Umschaltnetzteilen der ATX 3.3V/5V/12V eingeführt. Die neue Generation von CPUs verwendet allerdings andere Spannungen, die Reglern für den Transfer von 5V zur CPU-Spannung beinhalten (zum Beispiel 2.0V), und somit den 5V-Überspannungsschutz nutzlos machen. Dieses Motherboard mit Umschaltregulator und Unterstützung für CPU-Überspannungsschutz bieten in Verbindung mit 3.3V/5V/12V Netzteilen kompletten Schutz gegen hohe Voltzahlen.






Anmerkung: Obwohl wir Schutzschaltungen eingebaut haben, um menschliche Bedienungsfehler weitestgehend auszuschalten, besteht trotzdem noch ein bestimmtes Risiko, daß auf diesem Motherboard installierte CPU, Speicher, HDD oder Zusatzkarten aufgrund von Komponentenfehlern, Bedienungsfehlern oder unbekannten Faktoren nicht korrekt funktionieren. AOpen kann nicht garantieren, daß die Schutzschaltkreise immer perfekt funktionieren.



Hardwareüberwachung

Dieses Motherboard verwendet ein Hardwareüberwachungssystem. Wenn Sie Ihr System anschalten, überwacht intelligente Überwachung kontinuierlich Betriebsspannung, Lüfterstatus und CPU-Temperatur Ihres Systems. Wenn diese Systemparameter falsch vorliegen, warnt Sie das AOpen-<u>Hardwareüberwachung-Hilfsprogramm</u> sofort.



Zurücksetzbare Sicherung

Traditionelle Motherboards verfügen über Sicherungen für Tastatur und <u>USB</u>-Port zur Vermeidung von Überspannungen und Kurzschlüssen. Diese Sicherungen sind auf dem Board aufgelötet und können im Falle eines Durchbrennens (nachdem sie das Motherboard vor Schaden geschützt haben) nicht ersetzt werden, wobei das Motherboard immer noch nicht funktioniert.

Mit teureren zurücksetzbaren Sicherungen kann das Motherboard zurück zu Normalbetrieb gehen, nachdem die Sicherung ihre Pflicht getan hat.






Jahr 2000 (Y2K)

Y2K bedeutet, daß der Jahreszahlcode im System nicht richtig erkannt wird. Um Speicherplatz zu sparen, verwendet traditionelle Software zwei Ziffern für die Identifikation des Jahres, z. B. 98 für 1998 und 99 für 1999. Hierdurch wird nicht klar, ob 00 für 1900 oder 2000 steht.

Ein RTC-Schaltkreis (Real Time Clock - *Echtzeittakt*) in Verknüpfung mit 128-Byte CMOS RAM-Daten befindet sich im Chipsatz des Motherboards. RTC hat nur zwei Ziffern und CMOS weitere 2 Ziffern. Unglücklicherweise verhält sich der Schaltkreis so: 1997→ 1998 → 1999 → 1900, was bedeutet, daß Sie ein Y2K-Problem haben. Hier sehen Sie ein Diagramm, das zeigt, wie Anwendungen mit Betriebsystem, BIOS und RTC zusammenarbeiten. Für beste Kompatibilität wird in der PC-Industrie nach der Regel vorgegangen, daß Anwendungen sich für Arbeitsleistungen ans Betriebsystem wenden müssen, das Betriebsystem sich ans BIOS, und nur das BIOS direkt auf Hardware (RTC) zugreifen darf.



Online-Handbuch




Das BIOS verfügt über eine Tick-Routine (wird alle 50m sec aktiviert), die Datum und Zeit aufzeichnet. Im normalen Award BIOS aktualisiert diese Tick-Routine das CMOS nicht bei jedem Mal, da der CMOS-Zugriff sehr langsam ist und die Systemleistung stark verringert. Die Tick-Routine des AOpen BIOS hat 4 Ziffern für den Jahrescode, daher tritt kein Y2K-Problem auf, so lange Anwendung und Betriebsystem den Regeln zur Beschaffung von Information zu Datum und Zeit folgen (das NSTL-Testprogramm geht so vor). Leider gibt es Testprogramme (wie z. B. Checkit 98), die direkt auf das RTC/CMOS zugreifen. Dieses Motherboard hat Y2K-Hardwareüberwachung und Hardwareschutz. Somit ist risikofreier Betrieb sichergestellt.



1500uF Low ESR-Kondensator

Die Qualität des ESR-Kondensators (Low Equivalent Series Resistance) während des Hochfrequenzbetriebs ist sehr wichtig für die Stabilität des CPU-Stroms. Das Wissen um die richtige Lage dieser Kondensatoren ist ein weiteres Knowhow, welches Erfahrung und detaillierte Berechnungen erfordert.


Darüber hinaus besitzt dieses Motherboard **1500uF Kondensatoren**, die viel größer als normal sind (1000uF) und für bessere Stabilität des CPU-Stroms sorgen können.






Online-Handbuch

Der Stromschaltkreis der CPU-Kernspannung muß geprüft werden, um die Systemstabilität für Hochgeschwindigkeits-CPUs (wie z. B. dem neuen Athlon, oder beim Übertakten) zu gewährleisten. Eine typische CPU-Kernspannung ist 2.0V, daher sollte ein gutes Design die Spannung zwischen 1.860V und 2.140V ansiedeln. Das heißt, der Transient muß unter 280mV liegen. Hier unten sehen Sie nun ein Timingdiagramm, erfasst von einem Digital Storage Scope, das anzeigt, daß der Spannungstransient nur 143mv beträgt, selbst wenn ein Maximalstrom von 18A angewandt wird.





Layout (Frequency Isolation Wall)



Anmerkung: Dieses Diagramm dient nur als Beispiel, es muß nicht diesem Motherboard entsprechen.

Für Hochfrequenzbetrieb, besonders beim Übertakten, ist das Layout der wichtigste Faktor für stabile Arbeitsabläufe von Chipsatz und CPU. Das Layout dieses Motherboards verwendet AOpens einizigartiges Design namens "Frequency Isolation Wall". Diese Funktion trennt jeden kritishen Abschnitt des Motherboards in Bereiche. von denen alle im selben oder ähnlichen Frequenzbereich Signalüberkreuzung und Frequenzinterferenzen zwischen Betrieb und Zustand jeden Abschnitts vermeiden. Spurlänge und - route müssen sorgfältig berechnet werden. Zum Beispiel müssen die Taktspuren gleich lang sein (nicht unbedingt so kurz wie möglich), so daß Taktabweichungen innerhalb weniger Pikosekunden (1/10¹² Sec) geregelt werden können.

Treiber und Hilfsprogramme

Auf der AOpen Bonus CD finden Sie Motherboardtreiber und Hilfsprogramme. Sie müssen sie nicht alle installieren, um Ihr System laden zu können. Nach beendeter Hardwareinstallation müssen Sie allerdings zuerst Ihr Betriebsystem installieren (wie z. B. Windows 98) bevor Sie Treiber oder Hilfsprogramme installieren können. Bitte lesen Sie hierzu die Installationsanleitung Ihres Betriebsystems.




Anmerkung: Bitte folgen Sie bei der Installation von Windows 95 und Windows 98 den empfohlenen Schritten.



Autorun-Menü auf der Bonus-CD

Auf der Bonus-CD steht Ihnen das Autorun-Menü zur Verfügung. Wählen Sie Hilfsprogramm, den Treiber und ein Modell aus.



Installieren von Windows 95

- 1. Installieren Sie zunächst außer einer AGP -Karte keine Zusatzkarten.
- Installieren Sie Windows 95 OSR2 v2.1, 1212 oder 1214 und h\u00f6her mit USB-Unterst\u00fctzung.
 Ansonsten m\u00fcssen Sie USBSUPP EXE installieren.
- Installieren Sie den <u>VIA 4 in 1-Treiber</u>, der den VIA AGP Vxd-Treiber, den IRQ Routing-Treiber und das Registrierungsprogramm VIA Chipset Function enthält.
- 4. Installieren Sie danach andere Zusatzkarten und ihre Treiber.



Installieren von Windows 98

- 1. Installieren Sie zunächst außer einer AGP-Karte keine Zusatzkarten.
- 2. Aktivieren Sie den USB Controller in BIOS Setup > Integrated Peripherals > OnChip USB, um dem BIOS die vollständige Kontrolle der zugeteiltes IRQs zu ermöglichen.
- 3. Installieren Sie Windows 98 auf Ihrem System
- Installieren Sie den <u>VIA 4 in 1-Treiber</u>, der den VIA AGP Vxd-Treiber, den IRQ Routing-Treiber und das Registrierungsprogramm VIA Chipset Function enthält.
- 5. Installieren Sie schließlich andere Zusatzkarten und ihre Treiber.



Installieren von Windows 98 SE & Windows 2000

Falls Sie Windows® 98 Second Edition oder Windows2000 verwenden, müssen Sie den 4-in-1-Treiber nicht als IRQ Routing Treiber installieren und die ACPI Registry ist bereits in das Betriebssystem integriert. Anwender von Windows® 98 SE können den IDE Busmaster und die AGP-Treiber durch Einzelinstallation aktualisieren.

Bitte beziehen Sie sich auf VIA Technologies Inc. für die neueste Version des 4 in 1-Treibers:


http://www.via.com/

http://www.via.com/drivers/4in1420.exe



Installieren des VIA 4 in 1-Treibers

Sie können den VIA 4 in 1-Treiber (<u>IDE Bus master</u>, VIA <u>AGP</u>, IRQ Routing-Treiber, VIA Registry) durch das Autorun-Menü auf der Bonus-CD installieren.



Installieren des Onboard-Soundtreibers

Dieses Motherboard wird mit einem AD 1881 <u>AC97 CODEC</u> geliefert. Der Sound-Controller befindet sich im VIA South Bridge-Chipsatz. Sie finden den Treiber im Autorun-Menü auf der Bonus-CD.



Installation des Hardwareüberwachungs-Hilfsprogramms

Sie können das Hardwareüberwachungs-Hilfsprogramm zur Überwachung von CPU-Temperatur, Lüftern und Systemspannung installieren. Die Hardwareüberwachungs-Funktion wird vom BIOS und dem Hilfsprogramm automatisch ausgeführt. Eine Hardware-Installation ist nicht notwendig.





ACPI Suspend to Hard Drive

ACPI Suspend zur Festplatte wird grundlegend vom Windows-Betriebssystem kontrolliert. Es speichert Ihre aktuelle Arbeit (Systemstatus, Speicher und Monitorbild) auf der Festplatte, worauf das System völlig ausgeschaltet werden kann. Beim nächsten Anschalten des Systems können Sie Ihre ursprüngliche Arbeit binnen weniger Sekunden direkt von der Festplatte wiederherstellen, ohne Windows erneut komplett laden zu müssen. Wenn Ihr Speicher 64MB beträgt, müssen Sie normalerweise mindestens 64MB freien Festplattenspeicher reservieren, um Ihr Speicherbild zu speichern.




Online-Handbuch

Beim Eintreten in den Suspend-Modus:



Beim nächsten Anschalten:





Systemanforderungen

- AOZVHDD.EXE 1.30b oder neuer.
- 2. config.sys und autoexec.bat löschen.

Neuinstallation von Windows 98 auf einem neuen System

- 1. Führen Sie "Setup.exe /p j" zur Installation von Windows 98 aus
- Nach beendeter Installation von Windows 98 gehen Sie zu Systemsteuerung > Strommanagement.
 - a. Stellen Sie alle Energieschemas auf "Nie".
 - b. Klicken Sie auf "Ruhezustand" und wählen "Unterstützung für Ruhezustand aktivieren".
 - c. Klicken Sie im Feld "Erweitert". Sie sehen "Ruhezustand" auf den "Stromschaltflächen ". Beachten Sie, daß diese Option nur angezeigt wird, wenn der oben genannte Schritt b abgeschlossen wurde. Ansonsten wird nur "Standby" und "Herunterfahren" angezeigt. Wählen Sie "Ruhezustand" und "Anwenden".
- 1. Booten Sie nach DOS und starten das Hilfsprogramm AOZVHDD.
 - a. Starten Sie bitte "aozvhdd /c /file", wenn Sie Win 98 (FAT 16 or FAT 32) die gesamte Festplatte zuteilen. Bitte erinnern Sie sich daran, daß auf der Festplatte ausreichender



Online-Handbuch

Speicherplatz vorhanden sein muß. Wenn Sie zum Beispiel 64 MB DRAM und eine 16 MB VGA-Karte installiert haben, muß das System mindestens 80 MB freien Festplattenspeicher aufweisen. Das Hilfsprogramm erkennt den Festplattenspeicher automatisch.

- Führen Sie bitte "aozvhdd /c /partition" aus, wenn Sie Win 98 eine individuelle Partition zuteilen wollen.
- 2. Starten Sie das System neu.
- Sie haben ACPI Suspend to-Hard Drive bereits ausgeführt. Klicken Sie "Start >
 Herunterfahren > Standby" und der Bildschirm wird sofort deaktiviert. Das System benötigt
 etwa 1 Minute um den Speicherinhalt auf der Festplatte zu speichern. Je größer die
 Speichergröße, umso länger dauert der Prozess.



Wechsel von APM zu ACPI (nur Windows 98)

- 1. Führen Sie "Regedit.exe" aus.
 - a. Gehen Sie zum folgenden Pfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

WINDOWS

CURRENT VERSION

DETECT

- b. Wählen "ADD Binary" und nennen es "ACPIOPTION".
- c. Rechtsklicken und wählen Sie "Ändern". Fügen Sie "01" nach "0000" ein, um es in "0000 01" umzuwandeln.
- d. Speichern Sie die Änderungen.
- 2. Wählen Sie "Neue Hardware hinzufügen" in der Systemsteuerung. Lassen Sie Windows 98 neue Hardware finden. (Es findet "ACPI BIOS" und entfernt "Plug und Play BIOS")
- 3. Starten Sie das System neu.



4. Starten Sie das System in DOS und führen "AOZVHDD.EXE /C /file" aus.

Wechsel von ACPI to APM

- 1. Führen Sie "Regedit.exe"
 - a. Gehen Sie durch den folgenden Pfad:

HKEY_LOCAL_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

WINDOWS

CURRENT VERSION

DETECT

ACPI OPTION

b. Rechtsklicken und wählen Sie "Ändern". Fügen Sie "02" nach "0000" ein, um es in "0000 02" umzuwandeln.




Tip: "02" bedeutet, daß Windows 98 ACPI erkannt hat, aber die ACPI-Funktion deaktiviert ist.



- c. Speichern Sie die Änderungen.
- Wählen Sie "Neue Hardware hinzufügen" in der Systemsteuerung. Lassen Sie Windows 98 neue Hardware finden. (Es findet "Plug und Play BIOS" und entfernt "ACPI BIOS")
- 3. Starten Sie das System neu.
- 4. Führen Sie "Neue Hardware hinzufügen" erneut aus und es findet "Advanced Power Management Resource".

Neuigkeiten .

5. Klicken Sie "OK".






ACPI Suspend to RAM (STR)

Dieses Motherboard unterstützt die Funktion ACPI Suspend to RAM. Beim nächsten Anschalten des Systems können Sie Ihre ursprüngliche Arbeit direkt vom DRAM aus wiederherstellen, ohne Windows 98 erneut komplett laden zu müssen. Suspend to DRAM speichert Ihr aktuelle Arbeit im Systemspeicher ab. Dies ist zwar schneller als Suspend to Hard Drive, benötigt dafür aber im Gegensatz Stromversorgung durch das DRAM.

Beim Eintreten in den Suspend-Modus:



Folgen Sie den unten genannten Schritten zur Ausführung von ACPI Suspend to DRAM:

Systemanforderungen

- Ein ACPI-Betriebssystems wird benötigt. Im Moment ist Windows 98 die einzige Wahl. Bitte beziehen Sie sich auf <u>Suspend to Hard Drive</u> zum Einrichten des Windows 98 ACPI-Modus.
- Der VIA 4 in 1-Treiber muß korrekt installiert worden sein.

Schritte

1. Ändern Sie die folgenden BIOS-Einstellungen:

BIOS Setup > Power Management > ACPI Function : Enabled

BIOS Setup > Power Management > ACPI Suspend Type:S3.

- Gehen Sie zu Systemsteuerung > Strommanagement. Stellen Sie die "Stromschaltflächen" auf "Standby" ein.
- 3. Drücken Sie den Netzschalter oder den Standby-Schalter zum Aufwecken des Systems.



AWARD BIOS

Die Systemparameter können im <u>BIOS</u>-Setupmenü geändert werden. In diesem Menü können Sie die Systemparameter konfigurieren und die Konfiguration im 128-Byte-CMOS speichern (normalerweise auf dem RTC-Chip oder dem Hauptchipsatz). <u>Um ins BIOS-Setupmenü zu gehen,</u> drücken Sie die <Entf>-Taste, wenn der <u>POST (Power-On Self Test)</u> Bildschirm auf Ihrem Monitor erscheint




Anmerkung: Da der BIOS-Code der am häufigsten geänderte Teil des Motherboarddesigns ist, könnte die BIOS-Information in diesem Handbuch sich von dem BIOS in Ihrem Board unterscheiden.



Zugang zum BIOS-Setup




"Wenn Sie mit der Einstellung der Jumper und dem Kabelanschluß fertig sind, schalten Sie das System an und gehen ins BIOS-Setup, indem Sie während des POST (Power-On Self Test) die <Entf>-Taste drücken. Wählen Sie "Load Setup Defaults" für empfohlene Optimalleistung.



Sprache ändern



Sie können die Sprache ändern, indem Sie die Taste <F9> drücken. Je nach BIOS-Platz stehen Ihnen Englisch, Deutsch, Japanisch und Chinesisch zur Verfügung



Standard CMOS Setup



Die "Standard CMOS Setup" stellt die grundlegenden Systemparameter wie Datum, Zeit und Festplattentyp ein. Markieren Sie mit den Pfeiltasten ein Menüelement und wählen mit den Tasten <Bild oben> und <Bild unten> den



```
ROM PCI/ISA BIOS (2A6LJAB9)
                               STANDARD CHOS SETUP
                               AWARD SOFTWARE, INC.
   Date (mm:dd:yy) : Thu,
Time (hh:mm:ss) : 17 :
                              Dec 31 1997
                              0 : 55
   HARD DTSKS
                         TYPE
                                  ST7F
                                          CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE
   Primary Master
                                                                           Ø NORMAL
                            0
                            ŏ
   Primary Slave
                                                  0
                                                            0
                                                                   0
                                                                           0 NORMAL
                                     0
   Secondary Master :
                                     0
                                                            Ø
                                                                  0
                                                                           0 NORMAL
   Secondary Slave
                                                                           0 NORMAL
   Drive A : None
   Drive B : None
   Video : EGA/VGA
   Halt On : All Errors
ESC : Quit
                            \uparrow \downarrow \rightarrow +
                                         Select Item
                                                              PU/PD/+/- : Modify
F1 : Help
                                          Change Language
```







Standard CMOS Setup > Date

Zur Einstellung des Datums markieren Sie den Datumsparameter. Drücken Sie <Bild oben> oder <Bild unten>, um das aktuelle Datum einzustellen. Das Datumsformat ist Monat, Tag und Jahr.

Standard CMOS Setup > Time

Zur Einstellung der Zeit markieren Sie den Zeitparameter. Drücken Sie <Bild oben> oder <Bild unten>, um die aktuelle Zeit im Format Stunde, Minute und Sekunde einzustellen. Die Zeit basiert auf dem 24-Stunden-Format.



Standard CMOS Setup > Primary Master > Type

Standard CMOS Setup > Primary Slave > Type

Standard CMOS Setup > Secondary Master > Type

Standard CMOS Setup > Secondary Slave > Type

Type Auto

User None Mit diesem Menüelement können Sie die IDE-Festplattenparameter wählen, die Ihr System unterstützt. Diese Parameter sind Size, Number of Cylinder, Number of Head, Start Cylinder for Pre-compensation, Cylinder number of Head Landing Zone und Number of Sector pro Track. Die Voreinstellung ist Auto, was dem BIOS ermöglicht, die Parameter installierter HDD (Festplatten) beim POST (Power-On Self Test) automatisch zu erkennen. Wenn Sie die HDD-Parameter lieber manuell einstellen wollen, wählen Sie User. Wählen Sie None, wenn keine HDD an das System angeschlossen ist.

Das IDE-CDROM wird immer automatisch erkannt.



Tip: Für IDE-Festplatten empfehlen wir die Einstellung von <u>"IDE HDD Auto Detection"</u>, um die technischen Daten des Laufwerks automatisch eintragen zu lassen. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "IDE HDD Auto Detection".

Online-Handbuch

Standard CMOS Setup > Primary Master > Mode

Standard CMOS Setup > Primary Slave > Mode

Standard CMOS Setup > Secondary Master > Mode

Standard CMOS Setup > Secondary Slave > Mode

<u>Mode</u>
Auto
Normal
LBA
Large

Die erweiterte IDE-Funktion erlaubt dem System die Verwendung von Festplatten mit einem Fassungsvermögen über 528MB. Dies wird durch die Modusübersetzung der Logical Block Address (LBA) ermöglicht. Die LBA gehört heutzutage zur Standardausrüstung von IDE-Festplatte, da sie Fassungsvermögen über 528MB unterstützt. Beachten Sie, daß bei der Formatierung einer HDD mit aktiver LBA sie bei Deaktivierung von LBA nicht bootet.



Standard CMOS Setup > Drive A Standard CMOS Setup > Drive B

Drive A

None

360KB 5.25"

1.2MB 5.25" 720KB 3.5"

1.44MB 3.5"

2.88MB 3.5"

Diese Menüelemente wählen die Art des Floppylaufwerks. Die verfügbaren Einstellungen und Typen, die das Mainboard unterstützt, sind links aufgezählt.

Standard CMOS Setup > Video

Video

EGA/VGA CGA40

CGA80

Mono

Dieses Menüelement bestimmt die Art der verwendeten Grafikkarte. Die Voreinstellung ist EGA/VGA. Da aktuelle PCs nur VGA verwenden, ist diese Funktion voreingestellt und wird in der Zukunft möglicherweise weggelassen.



Standard CMOS Setup > Halt On

Halt On

No Errors

All Errors

All, But Keyboard

All, But Diskette

All, But Disk/Key

Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob und wann das System im Falle eines Fehlers beim Power-On Self Test (<u>POST</u>) anhalten soll.



BIOS Features Setup

Dieser Bildschirm erscheint, wenn Sie die Option "BIOS Features Setup" im Hauptmenü wählen.

```
ROM PCI/ISA BIOS (2A6LJAB9)
                             BIOS FEATURES SETUP
                             AWARD SOFTWARE, INC.
Virus Warning
                            : Enabled
                                          Video
                                                BTOS Shadow
                                                                 Disabled
                                          C8000-CBFFF
                                                      Shadow
                                                                 Disabled
External Cache
                              Disabled
                                         CC000-CFFFF Shadow
                                                                 Disabled
CPU L2 Cache ECC Checking
                                          D0000-D3FFF Shadow
                            : Enabled
                                                                Disabled
Processor Number Feature
                            : Enabled
                                          D4000-D7FFF Shadow
                                                                 Disabled
Ouick Power On Self Test
                            : Disabled
                                         D8000-DBFFF Shadow
                                                               : Disabled
Root From LAN First
                              Disabled
                                          DCAAA-DEEFE Shadow
                                                                Disabled
Boot Sequence
                              A.C.SCSI
Swap Floppy Drive
                              Disabled
Boot Up Floppy Seek
                              Disabled
Boot Up Numlock Status
                              Off
Memory Parity/ECC Check
                              Disabled
Typematic Rate Setting
                              Disabled
Typematic Rate (Chars/Sec)
                              250
Typematic Delay (Msec)
Security Option
                              Setup
                                          ESC : Ouit
                                                            ↑↓→+ : Select Item
PCI/VGA Palette Snoop
                              Disabled
                                          F1
                                                Help
                                                            PU/PD/+/-
                                                                        Modify
OS Select For DRAM > 64MB
                              Non-0S2
                                         F5
                                               Old Values
                                                                       Language
Show Logo On Screen
                                          F<sub>6</sub>
                                               Load Setup Defaults
                              Enabled
                                                Load Turbo Defaults
```



BIOS Features Setup > Virus Warning

Virus Warning

Enabled Disabled Stellen Sie diesen Parameter auf Enabled, um die Warnmeldung zu aktivieren. Diese Funktion schützt den Bootsektor und die Partitionstabelle Ihrer Festplatte vor Virusbefall. Jeder Versuch, während des Bootens zum Bootsektor der Festplatte zu schreiben, stoppt das System und die folgende Warnmeldung erscheint auf dem Bildschirm. Führen Sie ein Antivirusprogramm aus, um das Problem zu beheben.

! WARNING !

Disk Boot Sector is to be modified Type "Y" to accept write, or "N" to abort write Award Software, Inc.



BIOS Features Setup > External Cache

External Cache

Enabled

Disabled

Die Aktivierung dieses Parameters aktiviert den Sekundärcache (z. Z. PBSRAM-Cache). Deaktivieren des Parameters verlangsamt das System. Daher empfehlen wir Ihnen, diesen Parameter aktiv zu lassen, es sei denn, Sie beheben gerade ein Systemproblem.

BIOS Features Setup > CPU L2 Cache ECC Checking

CPU L2 Cache ECC

Checking

Enabled

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie das Prüfen des L2 Cache ECC aktivieren oder deaktivieren..

BIOS Features Setup > Processor Number Feature

<u>Processor Number</u> Feature

Enabled

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie das Pentium III CPU "Number Feature" aktivieren oder deaktivieren.



BIOS Features Setup > Quick Power On Self Test

Quick Power on Self Test

Fnable

Disabled

Dieser Parameter beschleunigt den <u>POST</u>, indem er einige Elemente überspringt, die normalerweise geprüft werden.

BIOS Features Setup > Boot From LAN First

Boot From LAN First

....

Enable

Disabled

Durch Auswahl dieses Menüelements können Sie das System von einem Netzwerk-Server booten.



BIOS Features Setup > Boot Sequence

Boot Sequence A,C,SCSI C,A,SCSI C,CDROM,A CDROM,C,A CDROM,A,C D.A.SCSI

E,A,SCSI

F,A,SCSI SCSI,A,C

SCSI,C,A C only

LS/ZIP,C

Mit diesem Parameter können Sie die Boot- und Suchsequenz des Systems festlegen. Die Festplatten-IDs sind im Folgenden festgelegt:

C: Primary master

D: Primary slave

E: Secondary master

F: Secondary slave

LS: LS120

Zip: IOMEGA ZIP-Laufwerk



BIOS Features Setup > Swap Floppy Drive

Swap Floppy Drive

Enabled Disabled Mit diesem Menüelement können Sie zwischen Floppylaufwerken umschalten. Wenn Sie zum Beispiel zwei Floppylaufwerke haben, A und B, können Sie das erste Laufwerk als Laufwerk B und das zweite als Laufwerk A einrichten, oder umgekehrt.

BIOS Features Setup > Boot Up Floppy Seek

Boot Up Floppy

<u>Seek</u>

Enable

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie das System veranlassen, den Status der beiden Floppy-Laufwerke während des POST im Detail zu untersuchen und jeden Fehler zu finden.



BIOS Features Setup > Boot Up NumLock Status

Boot Up NumLock Status

Off

Die Einstellung dieses Parameters auf On aktiviert die Nummernfunktion der Nummerntastatur. Stellen Sie diesen Parameter auf Off, um die Funktion zu deaktivieren. Deaktivierung der Nummernfunktion erlaubt Ihnen, die Nummerntastatur zur Cursorsteuerung zu verwenden.

BIOS Features Setup > Memory Parity/ECC Check

Memory Parity/ECC Check

Disable

Enable

Stellen Sie diese Option auf Enable ein, falls der auf dem Motherboard installierte Speicher "Parity/ECC Check" unterstützt. Die Voreinstellung ist **Disable**.

BIOS Features Setup > Typematic Rate Setting

Typematic Rate Setting

Dia a bila

Disable

Enable

Wenn aktiviert, wird durch kontinuierliches Drücken einer Taste auf der Tastatur der entsprechende Anschlag wiederholt.



BIOS Features Setup > Security Option

Security Option	Die System -Option beschränkt Zugang zum System-Boot
Setup	sowie zum BIOS-Setup. Ein Prompt, der Sie zur Eingabe
System	Ihres Passwortes auffordert, erscheint bei jedem Systemstart
	auf dem Bildschirm. Die Setup-Option beschränkt den
	Zugang nur zum BIOS-Setup. Zur Deaktivierung der
	Security-Option und Auswahl der Passworteinstellfunktion im
	Hauptmenü geben Sie nichts ein und drücken einfach die
	Eingabetaste.



BIOS Features Setup > PCI/VGA Palette Snoop

PCI/VGA Palette Snoop

Enabled

Disabled

Aktivierung dieses Menüelements stellt die PCI VGA-Karte ruhig (und verhindert Konflikte), wenn Palettenregister aktualisiert werden (d. h., akzeptiert Daten, ohne auf Kommunikationssignale zu reagieren). Dies ist nur nützlich, wenn zwei Grafikkarten die gleiche Palettenadresse verwenden und zugleich an den selben PCI-Bus angeschlossen sind (wie z. B. MPEG oder Videomitschnitt). In solch einem Fall ist die PCI VGA ruhig, während der MPEQ/Videomitschnitt auf Normalfunktion läuft.

BIOS Features Setup > OS Select for DRAM > 64MB

OS Select for DRAM > 64MB

OS/2

Non-OS/2

Stellen Sie diese Funktion auf OS/2, wenn Ihr System auf dem Betriebsystem OS/2 läuft und eine Speichergröße von über 64 MB aufweist.



BIOS Features Setup > Show Logo On Screen

Show Logo On Screen

Enabled

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie das Aopen-Logo auf dem POST-Bildschirm zeigen oder verbergen.

BIOS Features Setup > Video BIOS Shadow

Video BIOS Shadow

Enabled

Disabled

VGA BIOS Shadowing bedeutet, daß das Grafikkarten-BIOS in den DRAM-Bereich kopiert wird. Dies verbessert die Systemleistung, weil die DRAM-Zugriffszeit schneller als die von ROM ist.



BIOS Features Setup > C800-CBFF Shadow

BIOS Features Setup > CC00-CFFF Shadow

BIOS Features Setup > D000-D3FF Shadow

BIOS Features Setup > D400-D7FF Shadow

BIOS Features Setup > D800-DBFF Shadow

BIOS Features Setup > DC00-DFFF Shadow

C8000-CBFFF Shadow

Enabled

Disabled

Diese sechs Menüelemente dienen zum "Shadowing" von ROM-Code auf anderen Erweiterungskarten. Bevor Sie diese Parameter einstellen, müssen Sie die spezifischen Adressen des ROM-Code kennen. Wenn Sie diese Information nicht kennen, aktivieren Sie alle ROM-Shadow-Einstellungen.



Anmerkung: Die Segmente F000 und E000 sind immer mit aktiviertem Shadow, da der BIOS-Code diese Bereiche hesetzt



Chipset Features Setup

Das "Chipset Features Setup" beinhaltet Einstellungen für die chipsatzabhängigen Eigenschaften. Diese Eigenschaften beeinflussen auch die Systemleistung.

BIOS (2A6LJAB9)

		IOS (2A6LJAE TURES SETUP WARE, INC.
Bank 0/1 DRAM Timing Bank 2/3 DRAM Timing Bank 4/5 DRAM Timing SDRAM CAS Latency DRAM Clock Memory Hole Fast R-W Turn Around System BIOS Cacheable Video RAM Cacheable AGP Mode AGP Aperture Size CPU Micro Codes	: SDRAM 10ns : SDRAM 10ns : SDRAM 10ns : 3 : CPU CLK : Disabled : Disabled : Disabled : Disabled : Disabled : 1sabled : 1sabled : 1sabled	CPU Speed CPU Clock verstehe

```
Jumperless Setup
                            *******
Clock Spread Spectrum
                            Off
CPU Voltage Detected
CPU Voltage Setting
                           2 05 V
CPU Speed Detected
                              0 MHz
CPU Clock Frequency
                              75.0 MHz
CPU Clock Ratio
```

Warnung: Vergewissern Sie sich, daß Sie die Elemente in diesem Menü völlig verstehen, bevor Sie jegliche Änderungen vornehmen. Sie können die Parametereinstellungen für bessere Systemleistung ändern, dies kann allerdings zu einem instabilen System führen, wenn diese Einstellungen nicht für Ihre Systemkonfiguration geeignet sind.

Chipset Features Setup > Bank 0/1 DRAM Timing Chipset Features Setup > Bank 2/3 DRAM Timing Chipset Features Setup > Bank 4/5 DRAM Timing

Bank 0/1 DRAM Timing SDRAM 10ns

SDRAM 8ns

Normal

Medium

Fast

Turbo

Mit diesem Menüelement können Sie das DRAM-Timing ändern.

Der voreingestellte Wert ist "SDRAM 10ns". Ändern Sie diesen Wert nicht, wenn Sie den Vorgang nicht vollständig verstehen

Chipset Features Setup > SDRAM CAS Latency

SDRAM CAS Latency

2T

3Т

Dieses <u>SDRAM</u>-Timing wird mit Takten berechnet. Die Leistungsfähigkeit des SDRAM wird durch Einstellung seines Werts beinflußt. Die Voreinstellung ist 2 Takte. Ändern Sie 2T zu 3T, wenn Ihr System ein Instabilitätsproblem hat.



Chipset Features Setup > DRAM Clock

Der DRAM-Takt kann abhängig von der JP29/JP23 FSB/PCI Taktrate PCI Takt x2, x3 oder x4 betragen. Um es Anwendern verständlich zu machen, die nicht übertakten, ist er hier als HCLK -33M, Host CLK und HCLK +33M dargestellt. Tatsächlich ist er CPU -PCI CLK, CPU CLK und CPU +PCI CLK.

PCI Clock = CPU FSB Clock / Clock Ratio

JP29/JP23 Taktrate	CPU FSB Takt	PCI	BIOS-Einstell ung	DRAM-Takt
2X	66	33	CPU, CPU+PCI	66, 100
ЗХ	100	33	CPU-PCI, CPU, CPU+PCI	66, 100, 133
3X, übertaktet	112	37.3	CPU-PCI, CPU, CPU+PCI	74.6, 112, 149.3
4X	133	33	CPU-PCI, CPU	100, 133
4X, übertaktet	155	38.75	CPU-PCI, CPU	116.25, 155



Chipset Features Setup > Memory Hole

Memory Hole

Enabled Disabled Mit dieser Option können Sie Systemspeicherbereich für spezielle ISA-Karten reservieren. Der Chipsatz greift auf Code/Daten dieser Bereiche direkt vom ISA-Bus zu. Normalerweise sind diese Bereiche für memory-mapped I/O Karten vorbehalten.

Chipset Features Setup > Fast R-W Turn Around

Fast R-W Turn

<u>Around</u>

Enabled

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie das CPU- und DRAM-Timing abstimmen. Die Voreinstellung ist **Enable**.



Chipset Features Setup > System BIOS Cacheable

System BIOS Cacheable

Enabled

Disabled

Die Einstellung auf Enabled ermöglicht dem System, BIOS-Daten bei F0000h-FFFFFh (im Hauptspeicher, insgesamt 64K) für bessere Systemleistung in den Cache zu laden

Wenn ein Programm allerdings diesen Speicherumfang belegt, kann ein Systemfehler auftreten

Chipset Features Setup > Video RAM Cacheable

Video RAM Cacheable

Enabled

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie Video RAM A000 und B000 cachen.

Chipset Features Setup > AGP Mode

AGP Mode

1X, 2X, 4X

Mit diesem Menüelement können Sie die Geschwindigkeit von AGP-Grafikkarten anpassen.



Chipset Features Setup > AGP Aperture Size

AGP Aperture Size

4, 8, 16, 32, 64, 128

Mit diesem Menüelement können Sie die effektive Größe der AGP Grafikappertur festlegen.

Chipset Features Setup > CPU Micro Codes

CPU Micro Codes

Enabled

Disabled

Die Micro Codes werden zur Fehlerbehebung der CPU verwendet. Wir empfehlen die Aktivierung dieses Menüelements aus Gründen der Systemzuverlässigkeit. Der Micro Code kann die Leistungsfähigkeit der CPU jedoch geringfügig vermindern. Probieren Sie die Option bei Bedarf aus.

Chipset Features Setup > Clock Spread Spectrum

Clock Spread Spectrum

On

Off

Mit diesem Menüelement können Sie das Clock Spread-Spektrum für EMI-Tests einstellen. Normalerweise brauchen Sie an der Voreinstellung nichts zu ändern.



Chipset Features Setup > CPU Voltage Detected

CPU Voltage Detected

Dieses Motherboard kann die voreingestellte CPU-Spannung automatisch erkennen und erinnert Sie an dieser Stelle an die korrekte Einstellung.

Chipset Features Setup > CPU Voltage Setting

CPU Voltage Setting

1.3V to 3.5V by 0.05V or 0.1V stepping

Dieses Menüelement wurde für Übertakter entworfen. Die Voreinstellung wird von der CPU automatisch erkannt. Sie können versuchen, die Spannung in 0.05V oder 0.1V-Schritten anzupassen (hängt vom Spannungsbereich ab), um auf einen höheren FSB-Takt zu übertakten. Dies kann Ihre CPU jedoch schwer beschädigen!



Warnung: Hohe CPU-Kernspannungen können die CPU-Geschwindigkeit zum Übertaken erhöhen, die CPU kann jedoch dabei beschädigt bzw. ihre Lebensdauer verkürzt werden.



Chipset Features Setup > CPU Speed Detected

CPU Speed Detected

Die momentane CPU-Geschwindigkeit wird automatisch erkannt und hier angezeigt. Mit der <u>Setup CPU Speed</u> kann es sich anders verhalten, da die <u>CPU Clock Ratio</u> mancher CPUs vom Hersteller gesperrt wurden.

Chipset Features Setup > CPU Clock Frequency

CPU Clock Frequency

66.8, 75, 83.3, 100, 105, 110, 112, 115, 120, 124, 133, 140, and 150 MHz.

Mit diesem Menüelement können Sie den externen Takt (FSB clock) einstellen. Die korrekte Einstellung kann aufgrund unterschiedlicher CPU-Produkte variieren. Beziehen Sie sich für Details auf die Spezifikationen Ihrer CPU.

Chipset Features Setup > CPU Clock Ratio

CPU Clock Ratio

1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0

Intel Pentium II hat eine interne (Kern) und externe (Bus) Frequenz. Mit diesem Menüelement können Sie die Rate der Kern-/Bus-Frequenz einstellen. Die Voreinstellung ist 3.5x.



Chipset Features Setup > Setup CPU Speed

Setu	p CPU	Speed

Die CPU-Geschwindigkeit wird vom Produkt aus "CPU Taktfrequenz" und "CPU-Taktrate" hergeleitet.



Power Management Setup

Im Power Management Setup können Sie die Energiespareigenschaften des Motherboards einstellen, wie im folgenden Bild.

```
ROM PCI/ISA BIOS (2A6LJAB9)
                             POWER MANAGEMENT SETUP
                              AWARD SOFTWARE, INC.
ACPI function
                        Enabled.
                                          Primary INTR
                                                               : OFF
Power Management
                        User Define
PM Control by APM
                        No
Video Off Method
                        Blank Screen
ACPI Suspend Type
                        $1(PO$)
Standby Mode
                        Disabled
Suspend Mode
                        Disabled
HDD Power Down
                       : Disabled
Soft-Off by PWRBIN
                        Delay 4 Sec
Wake On PCI Card
                        Disabled
Wake On Modem
                        Disabled
Wake On LAN
                        Disabled
Wake On RTC timer
                      : Disabled
VGA
                        OFF
                                          ESC
                                                 Ouri t
                                                              ↑↓→← : Select Item
LPT & COM
                        NONE
                                          F1
                                                 Help
                                                              PU/PD/+/- : Modify
HDD & FDD
                                          F5
                        OFF
                                                 Old Values
                                                              F9
                                                                        : Language
                        0FF
                                                 Load Setup Defaults
PCT Master
                                          F<sub>6</sub>
AC PWR Auto Recovery : Former Status
                                                 Load Turbo Defaults
```

Power Management Setup > ACPI Function

ACPI Function	
Enabled	
Disabled	

Wenn Ihr OS ACPI-aktiviert ist, müssen Sie dieses Menüelement auf Enabled stellen, oder es können unerwartete Fehler auftreten. Wenn Ihr OS im APM-Modus ist, können Sie die Einstellung Disabled beibehalten.

Power Management Setup > Power Management

Power Management
Max Saving
Mix Saving
User Define
Disabled

Diese Funktion erlaubt Ihnen die Einstellung der voreingestellten Parameter für die Stromsparmodi. Stellen Sie diese Funktion auf **Disable**, um die Strommanagementfunktion abzustellen. Stellen Sie diese Funktion auf User Define, um Ihre eigenen Parameter auszuwählen.

Modus	Doze	Standby	Suspend	HDD Power Down
Min Saving	1 Stunde	1 Stunde	1 Stunder	15 Minute
Max Saving	1 Minute	1 Minute	1 Minute	1 Minute



Power Management Setup > PM Controlled by APM

PM Controlled by APM

Yes No Wenn "Max Saving" ausgewählt ist, können Sie dieses Menüelement aktivieren, die Strommanagementregelung zum APM (Advanced Power Management) übertragen und die Energiesparfunktion aktivieren. Hier können Sie zum Beispiel den internen CPU-Takt stoppen.

Power Management Setup > Video Off Method

Video Off Method

V/H SYNC + Blank DPMS Blank Screen Dies bestimmt die Weise, auf die der Monitor ausgeschaltet warden soll. "Blank Screen" schreibt blanke Signale zum Videopuffer. V/H SYNC + Blank erlaubt demBIOS die Steuerung der VSYNC- und HSYNC-Signale. Diese Funktion gilt nur für DPMS (Display Power Management Standard) Monitore. Der DPMS-Modus verwendet DPMS-Funktionen, die von der VGA-Karte angeboten werden.



Power Management Setup > ACPI Suspend Type

ACPI Suspend Type

S1

S3

Diese Funktion erlaubt Ihnen die Auswahl von Suspend-Typen. S1 ist Power On Suspend und S3 ist Suspend to RAM.

Power Management Setup > Standby Mode

Standby Mode

Disabled, 1 Min, 2 Min, 4 Min, 8 Min, 12 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour Mit diesem Menüelement können Sie Zeitspanne einstellen, nach der das System in den Standbymodus übergeht. Die Systemaktivität (oder Ereignis) wird durch Überwachung der IRQ-Signale oder anderer Ereignisse erkannt (wie z. B. I/O).

Power Management Setup > Suspend Mode

Suspend Mode

Disabled, 1 Min, 2 Min, 4 Min, 8 Min, 12 Min, 20 Min, 30 Min, 40 Min, 1 Hour Mit diesem Menüelement können Sie Zeitspanne einstellen, nach der das System in den Suspendmodus übergeht.



Power Management Setup > HDD Power Down

HDD Power Down

Disabled, 1 Min, 15 Min Mit dieser Option können Sie die Untätigkeitszeit der IDE HDD einstellen, bevor das Gerät in den Power-Down-Status übergeht. Dieses Menüelement ist unabhängig von den zuvor in diesem Abschnitt beschriebenen Energiezuständen (Standby und Suspend).

Power Management Setup > Soft-Off by PWRBTN

Soft-Off by PWRBTN

Delay 4 sec. Instant-Off Dies ist eine ACPI-Spezifikation und wird von der Hardware unterstützt. Wenn **Delay 4 sec.** ausgewählt ist, kann der Soft Power Switch auf der Frontblende zum ausschalten, Suspend On (Hdd/RAM) und anschalten verwendet werden. Falls der Schalter während des Power On weniger als 4 Sek. gedrückt wird, geht das System in den Suspend-Modus über.Wird der Schalter länger als 4 Sek gedrückt, wird das System ausgeschaltet. Die Voreinstellung ist **Instant-Off**, wobei der Soft Power Switch nur zur Kontrolle von On und Off verwendet wird, kein Bedarf besteht, den Schalter 4 Sek lang zu drücken und es kein Suspend gibt.



Power Management Setup > Wake On PCI Card

Wake On PCI Card

Enable Disable Dies ist eine Funktion zur PCI-Spezifikation 2.2. PCI-Bus unterstützt Standbystrom für PCI-Karten. PCI-Karten können das System im Falle bestimmter Aktivität aufwecken.

Power Management Setup > Wake On Modem

Wake On Modem

Enabled

Disabled

Mit dieser Option können Sie die Wake On Modem-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Power Management Setup > Wake On LAN

Wake On LAN

Enabled

Disabled

Mit dieser Option können Sie die Wake On LAN-Funktion aktivieren oder deaktivieren.



Power Management Setup > Wake On RTC Timer

Wake On RTC Timer

Enabled Disabled Der Wake Up Timer ähnelt mehr einem Alarm, der Ihr System zu einer vorbestimmten Zeit für eine spezifische Anwendung aktiviert. Er kann auf regelmäßiges tägliches Wecken oder auch auf ein bestimmtes Datum innerhalb eines Monats gestellt werden. Datum und Zeit snd auf eine Sekunde genau einstellbar. Mit dieser Option können Sie die RTC Wake Up-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Power Management Setup > VGA

Power Management Setup > LPT & COM

Power Management Setup > HDD & FDD

Power Management Setup > PCI Master

VGA ON

OFF

Mit diesen Menüelementen wird die Erkennung von PCI Master-Aktivitäten für den Übergang in den Power Down-Status aktiviert oder deaktiviert.



Power Management Setup > AC PWR Auto Recovery

AC PWR Auto Recovery

Former Status

On

Off

Ein herkömmliches System bleibt im ausgeschalteten Zustand, wenn der Netzstrom nach einem Stromausfall wiederhergestellt wird. Das ist sehr unpraktisch für Netzwerkserver oder Workstations ohne UPS, die am Netz bleiben müssen. Mit diesem Menüelement können Sie dieses Problem lösen. On befähigt das System nach Wiederherstellung des Netzstrom automatisch ans Netz zu gehen. Andererseits bleibt das System ausgeschaltet, wenn Sie Off wählen. Falls die Option Former-Sts (former status) ausgewählt ist, wird das System entsprechend den ursprünglichen Einstellungen an- und ausgeschaltet.

Power Management Setup > Primary INTR

Primary INTR

ON

OFF

Mit diesem Menüelement können Sie die Erkennung von IRQ3-15 oder NMI Unterbrechungen für den Übergang in den Power Down-Status aktivieren und deaktivieren Normalerweise wird diese auf eine Netzwerkkarte angewendet.



PNP/PCI Configuration

Im "PnP/PCI Configuration" können Sie die ISA und PCI-Geräte konfigurieren, die in Ihrem System installiert sind. Der folgende Bildschirm erscheint, wenn Sie die Option "PnP/PCI Configuration" im Hauptmenü wählen.

```
ROM PCI/ISA BIOS (2A6LJAB9)
                            PNP/PCI CONFIGURATION
                             AWARD SOFTWARE, INC.
PNP OS Installed
                          : No
                                          CPU to PCI Write Buffer: Disabled
Resources Controlled By
                         : Manual
                                          PCI Dynamic Bursting
                                                                    Disabled
                                          PCT Master 0 WS Write
                                                                    Enabled.
                                          PCT Delay Transaction
                                                                    Disabled
IRO-3
       assigned to :
                     PCI/ISA PnP
                                          PCI#2 Access #1 Retru
                                                                    Disabled
TRO-4
       assigned to :
                                          AGP Master 1 WS Write
                                                                    Disabled
TRO-5
       assigned to
                     PCI/ISA
                                          AGP Master 1 WS Read
                                                                    Disabled
IRO-7
       assigned to :
                     PCI/ISA
                                          Assign IRO For USB
                                                                    Disabled
TRN-9
                                          Assign IRQ For VGA
       assigned to :
                     PCI/ISA
                                                                    Disabled
                                          MODEM Use TRO
IRQ-10 assigned to :
                     PCI/ISA
                                                                    NA
TRO
       assigned to :
                     PCT/TSA
                                          Slot 1 Use TRO No.
                                                                    Auto
                                          Slot 2 Use IRO No.
IRO-12 assigned to :
                                                                    Auto
                                          Slot 3 Use IRO No.
IRO-14 assigned to :
                                                                    Auto
IRO-15 assigned to :
                             PnP
                                          Slot 4 Use TRO No.
                                                                    Auto
DMA-0
       assigned to :
                     PCT/TSA
                             PnP
DMA-1
                                          ESC
                                                Ouit
                                                                    Select Item
       assigned to :
                              PnP
                                                             11++ :
DMA-3
                                          F1
                                                             PU/PD/+/- : Modify
       assigned to :
                                                Help
DMA-5
                     PCT/TSA
                                          F5
                                                Old Values
       assigned to :
                                                                       : Language
                                                Load Setup Defaults
       assigned to :
                     PCT/TSA
                                          F<sub>6</sub>
DMA-6
DMA-7
                     PCT/TSA PnP
                                          F7
                                                Load Turbo Defaults
       assigned to :
```

PNP/PCI Configuration > PnP OS Installed

PnP OS Installed

Yes

No

Normalerweise werden die PnP-Ressourcen vom BIOS während des POST (Power-On Self Test) zugewiesen. Wenn Sie ein PnP-Betriebsystem (wie z. B. Windows 9x), verwenden, stellen Sie dieses Menüelement auf Yes, um dem BIOS zu befehlen, nur die Ressourcen zu konfigurieren, die zum Laden des Systems notwendig sind (VGA/IDE oder SCSI). Die restlichen Systemressourcen werden vom PnP-Betriebsystem zugewiesen.

PNP/PCI Configuration > Resources Controlled By

Resources Controlled

By

Auto

Manual

Die Einstellung dieser Option auf Manual erlaubt Ihnen individuelle Zuweisung der IRQs und DMAs zu ISA- und PCI-Geräten. Stellen Sie diesen Parameter auf **Auto**, um die automatische Konfigurationsfunktion zu aktivieren.



PNP/PCI Configuration > IRQ3 assigned to (COM2)

PNP/PCI Configuration > IRQ4 assigned to (COM1)

PNP/PCI Configuration > IRQ5 assigned to (Network/Sound or Others)

PNP/PCI Configuration > IRQ7 assigned to (Printer or Others)

PNP/PCI Configuration > IRQ9 assigned to (Video or Others)

PNP/PCI Configuration > IRQ10 assigned to (SCSI or Others)

PNP/PCI Configuration > IRQ11 assigned to (SCSI or Others)

PNP/PCI Configuration > IRQ12 assigned to (PS/2 Mouse)

PNP/PCI Configuration > IRQ14 assigned to (IDE1)

PNP/PCI Configuration > IRQ15 assigned to (IDE2)

IRQ 3 assigned to Legacy ISA PCI/ISA PnP

Wenn Ihre ISA-Karte nicht PnP-kompatibel ist und einen speziellen IRQ zur Unterstützung ihrer Funktion erfordert, stellen Sie den ausgewählten IRQ auf **Legacy ISA**. Diese Einstellung befiehlt dem PnP-BIOS, den ausgewählten IRQ für die installierte Legacy-ISA-Karte zu reservieren. Die Voreinstellung ist **PCI/ISA PnP**. Beachten Sie, daß PCI-Karten immer PnP-kompatibel sind (außer alten PCI IDE-Karten).



PNP/PCI Configuration > DMA 0 assigned to PNP/PCI Configuration > DMA 1 assigned to PNP/PCI Configuration > DMA 3 assigned to PNP/PCI Configuration > DMA 5 assigned to PNP/PCI Configuration > DMA 6 assigned to PNP/PCI Configuration > DMA 7 assigned to

DMA 0 assigned to

Legacy ISA PCI/ISA PnP Wenn Ihre ISA-Karte nicht PnP kompatibel ist und einen speziellen DMA-Kanal zur Unterstützung ihrer Funktion erfordert, stellen Sie den ausgewählten DMA-Kanal auf **Legacy ISA**. Diese Einstellung befiehlt dem PnP-BIOS, den ausgewählten IRQ für die installierte Legacy-ISA-Karte zu reservieren. Die Voreinstellung ist **PCI/ISA PnP**. Beachten Sie, daß PCI-Karten keinen DMA-Kanal benötigen.



PNP/PCI Configuration > CPU to PCI Write Buffer

CPU to PCI Write

Buffer

Enable

Disable

Mit diesem Menüelement können Sie den PCI Write Buffer durch die CPU aktivieren oder deaktivieren.

PNP/PCI Configuration > PCI Dynamic Bursting

PCI Dynamic Bursting

Enable

Disable

Mit diesem Menüelement können Sie PCI Dynamic Bursting aktivieren oder deaktivieren.

PNP/PCI Configuration > PCI Master 0 WS Write

PCI Master 0 WS

Write

Enable

Disable

Mit diesem Menüelement können Sie den PCI Master Write Cycle kontrollieren.Falls aktiviert, gibt es keinen Wartestatus. Falls deaktiviert, gibt es keinen Wartestatus für PCI Master Write.



PNP/PCI Configuration > PCI Delay Transaction

PCI Delay Transaction

Enable Disable Mit diesem Menüelement können Sie die funktionsverzögerte Transaktion des VIA 586A Chipsatzes (Intel PCI to ISA bridge) kontrollieren. Mit dieser Funktion wird der Latency von PCI-Zyklen oder vom ISA-Bus. Versuchen Sie es zu aktivieren und deaktivieren, wenn Sie ein ISA-Karten-Kompabilitätsproblem haben.

PNP/PCI Configuration > PCI#2 Access #1 Retry

PCI#2 Access #1

Retry

Enable

Disable

Mit diesem Menüelement können Sie AGP Master Retry Disconnect aktivieren oder deaktivieren. Falls aktiviert wird der AGP-Master abgetrennt, wenn die maximale Anzahl erlaubter Neuversuche keinen Erfolg bringt. PCI#2 bedeutet AGP.



PNP/PCI Configuration > AGP Master 1 WS Write

AGP Master 1 WS

Write

Enable

Disable

Mit diesem Menüelement können Sie den AGP Master 1 Wait State Write aktivieren oder deaktivieren.

PNP/PCI Configuration > AGP Master 1 WS Read

AGP Master 1 WS

Read

Enable

Disable

Mit diesem Menüelement können Sie AGP Master 1 Wait State Read aktivieren oder deaktivieren.

PNP/PCI Configuration > Assign IRQ for USB

Assign IRQ for USB

Enabled

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie einen IRQ für USB einstellen.



PNP/PCI Configuration > Assign IRQ for VGA

Assign IRQ for VGA

Enabled

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie einen IRQ für VGA einstellen.

PNP/PCI Configuration > Modem Use IRQ

Modem Use IRQ

3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, N/A

Mit diesem Menüelement können Sie einen IRQ für das Modem einstellen.



PNP/PCI Configuration > PCI Slot1 IRQ No.

PNP/PCI Configuration > PCI Slot2 IRQ No.

PNP/PCI Configuration > PCI Slot3 IRQ No.

PNP/PCI Configuration > PCI Slot4 IRQ No.

PCI Slot1 IRQ No.

3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, Auto

Dieses Menüelement ist technischen Zwecken vorbehalten. Hiermit können Sie einer Zusatzkartenin einem beliebigen PCI-Steckplatz manuell einen IRQ zuweisen. Falls Auto ausgewählt wurde, teilt das System dem Gerät automatisch einen verfügbaren Wert zu.

Es wird empfohlen, die Voreinstellungen zu verwenden (Auto), um der PnP-Spezifikation voll zu entsprechen.



Load Setup Defaults

Die Option "Load Setup Defaults" lädt Einstellungen für optimierte Systemleistung. Optimale Einstellungen sind vergleichsweise sicherer als die Turbo-Einstellungen.

Alle Produktverifizierungen, Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstestberichte und Qualitätskontrolle bei der Herstellung basieren auf "Load Setup Defaults". Wir empfehlen die Verwendung dieser Einstellungen für den Normalbetrieb. "Load Setup Defaults" ist nicht die langsamste Einstellung für dieses Motherboard. Wenn Sie ein Instabilitätsproblem lösen müssen, können Sie die Parameter im "BIOS Features Setup" und "Chipset Features Setup" manuell auf die langsamsten und sichersten Einstellungen setzen.

```
ROM PCI/ISA BIOS (00000006)
                              CMOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC
   STANDARD CMOS SETUP
                                              INTEGRATED PERTPHERALS
   BTOS FEATURES SETUP
                                              PASSWORD SETTING
   CHIPSET FEATURES SETUP
                                              TOE HOD AUTO DETECTION
    WER MANAGEMENT SETUP
                                              SAVE & EXIT SETUP
                                             EXIT WITHOUT SAVING
    ... / FUI CUNFIDURE.
   LOAD SETUP DEFAULTS
                                             LOAD EEPROM DEFAULTS
   LOAD TURBU DEFHULTS
                                              SAVE EEPROM DEFAULTS
Esc : Ouit
                                                    : Select Item
F10 : Save & Exit Setup
                                                      : Change Language
```



Load Turbo Defaults

Die Option "Load Turbo Defaults" bietet eine bessere Leistung als "Load Setup Defaults". Sie ist für Poweruser gedacht, die ihr Motherboard auf Höchstleistung bringen wollen. Die Turbo-Einstellung wird nicht allen detaillierten Zuverlässigkeits- und Kompatibilitätstests unterzogen, sondern nur mit begrenzter Konfiguration getestet (zum Beispiel in einem System, welches nur eine VGA-Karte und zwei DIMMs enthält). Verwenden Sie die Turbo-Einstellung nur, wenn Sie alle Menüelemente im Chipsatz-Setupmenü völlig verstehen. Die Leistungsverbesserung der Turbo-Einstellung beträgt normalerweise 3% bis 5%, je nach Chipsatz und Anwendung.

```
ROM PCI/ISA BIOS (00000006)
                              CMOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC
   STANDARD CMOS SETUP
                                               INTEGRATED PERIPHERALS
   BIOS FEATURES SETUP
                                               PASSWORD SETTING
   CHIPSET FEATURES SETUP
                                               IDE HDD AUTO DETECTION
   POWER MANAGEMENT SETUP
                                               SAVE & EXIT SETUP
  PNP/PCI CONFIGURATION
                                               EXIT WITHOUT SAVING
                                               LOAD FEPROM DEFAULTS
   LOAD TURBO DEFAULTS
                                               SAVE EEPROM DEFAULTS
                                            \uparrow 1 \rightarrow +
                                                     : Select Item
F10 : Save & Exit Setup
                                                         Change Language
```



Integrated Peripherals

Der folgende Bildschirm erscheint, wenn Sie die Option "Integrated Peripherals" im Hauptmenü auswählen. Mit dieser Option können Sie die I/O-Eigenschaften konfigurieren.

```
ROM PCI/ISA BIOS (2A6LJAB9)
                            INTEGRATED PERIPHERALS
                             AWARD SOFTWARE, INC.
OnChip Primary
                  TDF
                         Enabled |
                                          Onboard FDD Controller: Disabled
                                          Onboard Serial Port 1:
OnChip Secondary IDE
                         Fnabled.
                                                                   Disabled
                                          Onboard Serial Port 2:
IDE Prefetch Mode
                         Disabled
                                                                   3F8/IR04
IDE HDD Block Mode
                         Disabled
                                          UART 2 Mode
                                                                   HPSTR
Primary Master
                                          IR Function Duplex
                                                                   Full.
                         Auto
                  PIO
Primary Slave
                                          RxD.TxD Active
                                                                   Hi.Hi
                         Auto
Secondary Master PIO
                         Auto
                                          Onboard Parallel Port :
                                                                   3BC/IR07
Secondary Slave
                PIO
                         Auto
                                          Onboard Parallel Mode
                                                                   ECP/EPP
Primary Master
                UDMA
                         Disabled
                                          FCP Mode Use DMA
                UDMA
                                          Parallel Port EPP Type: EPP1.9
Primary Slave
                         Disabled
Secondary MasterUDMA
                         Disabled
                                          OnChip USB
                                                                   Enabled
Secondary Slave UDMA
                                          USB Keyboard Support
                        Disabled
                                                                · Disabled
                         PCI Slot
Init Display First
                                          AMR Function
                                                                 : Enabled
OnChip Sound
                         Enabled |
OnChip Legacy Audio
                         Enabled
                                          FSC : Ouit
                                                             ↑↓→← : Select Item
Sound I/O Base Address:
                         220H
                                          F1
                                                             PU/PD/+/- : Modify
                                               Help
Sound IRO Select
                         IRO 5
                                          F5
                                                Old Values
                                                             F9
                                                                      : Language
Sound DMA Select
                         DMA 0
                                          F<sub>6</sub>
                                                Load Setup Defaults
MPU-401 I/O Address
                         300-303H
                                                Load Turbo Defaults
                                          F7
```

Integrated Peripherals > OnChip Primary IDE Integrated Peripherals > OnChip Secondary IDE

OnChip Primary IDE

Enabled

Disabled

Mit diesem Parameter können Sie das mit dem primären IDE-Anschluß verbundene IDE-Gerät aktivieren oder deaktivieren.

Integrated Peripherals > IDE Prefetch Mode

IDE Prefetch Mode

Enabled

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie den IDE-Prefetch-Modus aktivieren oder deaktivieren.

Integrated Peripherals > IDE HDD Block Mode

IDE HDD Block Mode

Enabled

Disabled

Diese Eigenschaft verbessert die Leistungsfähigkeit der Festplatte durch Multi-Sektor-Datentransfers und Abschaffung der Interrupt Arbeitszeit für jeden Sektor. Die meisten IDE-Laufwerke, ausgenommen den alten Designs, unterstützen diese Eigenschaft.



Integrated Peripherals > Primary Master PIO
Integrated Peripherals > Primary Slave PIO
Integrated Peripherals > Secondary Master PIO
Integrated Peripherals > Secondary Slave PIO

Primary Master PIO
Auto
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Die Einstellung dieses Menüelements auf **Auto** aktiviert die automatische Erkennung der Festplattengeschwindigkeit. Der PIO-Modus spezifiziert die Datentransferrate der Festplatte. Zum Beispiel: Die Datentransferrate im Modus 0 ist 3.3MB/s, im Modus 1 5.2MB/s, im Modus 2 8.3MB/s, I im Modus 3 11.1MB/s und im Modus 4 16.6MB/s. Falls die Leistungsfähigkeit Ihrer Festplatte instabil wird, sollten Sie einen langsameren Modus ausprobieren.



Integrated Peripherals > Primary Master UDMA
Integrated Peripherals > Primary Slave UDMA
Integrated Peripherals > Secondary Master UDMA
Integrated Peripherals > Secondary Slave UDMA

Primary Master UDMA

Auto

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie den <u>ATA/66</u> -Modus einstellen, der von der Festplatte unterstützt wird, die mit Ihrem primären IDE-Anschluß verbunden ist.

Integrated Peripherals > Init Display First

Init Display First

PCI Slot

AGP

Wenn Sie eine PCI VGA-Karte und eine <u>AGP</u> Karte zugleich installiert haben, können Sie mit diesem Menüelement entscheiden, welche Grafikkarte, beim Booten zuerst verwendet wird.



Integrated Peripherals > OnChip Sound

OnChip Sound

Enable Disable Mit diesem Menüelement können Sie die Onboard-Audiofunktion aktivieren oder deaktivieren.

Integrated Peripherals > OnChip Legacy Audio

OnChip Legacy Audio

Enable

Disable

Dieses Motherboard hat einen Sound Blaster Prokompatiblen Audiochip auf dem Board. Dieses Menüelement sollte im DOS-Modus aktiviert werden.

Integrated Peripherals > Sound I/O Base Address

Sound I/O Base Address

220H, 240H, 260H, 280H Mit diesem Menüelement können Sie die Sound Blaster kompatible I/O Basisadresse für die Onboard-Audiofunktion wählen.



Integrated Peripherals > Sound IRQ Select

Sound IRQ Select

IRQ5, IRQ7, IRQ9, IRQ10

Mit diesem Menüelement können Sie die Sound Blaster-kompatible IRQ für die Onboard-Audiofunktion wählen.

Integrated Peripherals > Sound DMA Select

Sound DMA Select

DMA0, DMA1,

DMA2, DMA3

Mit diesem Menüelement können Sie die Sound Blaster-kompatible DMA für die Onboard-Audiofunktion wählen.

Integrated Peripherals > MPU-401 I/O Address

MPU-401 I/O Address

300-303H

310-313H

320-323H

330-333H

Mit diesem Menüelement können Sie die I/O Basisadresse für den MIDI-Port wählen.



Integrated Peripherals > Onboard FDD Controller

Onboard FDD Controller

Enabled

Disabled

Die Einstellung dieses Parameters auf **Enabled** erlaubt Ihnen den Anschluß Ihrer Floppylaufwerke an den Onboard-Floppyanschluß statt an eine separate Controllerkarte. Ändern Sie diese Einstellung auf Disabled, wenn Sie eine separate Controllerkarte verwenden wollen.

Integrated Peripherals > Onboard Serial Port 1 Integrated Peripherals > Onboard Serial Port 2

Onboard Serial Port 1

Auto

3F8/IRQ4

2F8/IRQ3

3E8/IRQ4

2E8/IRQ3

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie Adresse und Interrupt für die serielle Schnittstelle des Boards einrichten. Die Voreinstellung ist **Auto**.

Anmerkung: Wenn Sie eine Netzwerkkarte verwenden, vergewissern Sie sich, daß der IRQ keine Konflikte aufwirft.



Integrated Peripherals > UART2 Mode

UART2 Mode

Standard HPSIR ASKIR Dieses Menüelement ist nur konfigurierbar, wenn der "Onboard Serial Port 2" aktiviert ist. Dies erlaubt Ihnen die Festlegung des Modus der deriellen Schnittstelle 2. Die folgenden Modi stehen zur Verfügung:

Standard

Stellt serielle Schnittstelle 2 auf Normalmodus. Dies ist die Voreinstellung.

HPSIR

Diese Einstellung erlaubt serielle Infrarotkommunikation bei einer maximalen Baudrate von 115 KBaud.

SASKIR

Diese Einstellung erlaubt serielle Infrarotkommunikation bei einer maximalen Baudrate von 19.2 KBaud.



Integrated Peripherals > IR Duplex Mode

IR Duplex Mode

Full

Half

Mit diesem Menüelement können Sie die Optionen Full Duplex oder Half Duplex der IR-Funktion einstellen. Normalerweise ist Full Duplex schneller, da Daten gleichzeitig in beiden Richtung übertragen werden können.

Integrated Peripherals > RxD, TxD Active

RxD, TxD Active

Hi, Hi

Hi, Lo,

Lo, Hi

Lo. Lo

Mit diesem Menüelement können Sie den RxD (Receive Data) und TxD (Transmit Data)-Modus für UART2 wählen. Bitte lesen Sie die Dokumentation Ihres Geräts.



Integrated Peripherals > Onboard Parallel Port

Onboard Parallel Port

3BC/IRQ7

378/IRQ7

278/IRQ5

Disabled

Dieses Menüelement regelt Adresse und Interrupt der parallelen Onboardschnittstelle.



Anmerkung: Wenn Sie eine I/O-Karte mit einer parallelen Schnittstelle verwenden, achten Sie darauf, daß Adressen und IRQ keine Konflikte aufwerfen.



Integrated Peripherals > Onboard Parallel Mode

Onboard Parallel Mode

Normal

SPP

ECP

EPP

ECP/EPP

Mit diesem Menüelement können Sie den Modus für die parallele Schnittstelle einstellen. Die Modusoptionen sind SPP (Standard und Bidirection Parallel Port), EPP (Enhanced Parallel Port) und ECP (Extended Parallel Port).

SPP (Standard and Bidirection Parallel Port)

SPP ist der mit IBM AT und PS/2 kompatible Modus.

EPP (Enhanced Parallel Port)

EPP verbessert den Durchsatz der parallelen Schnittstelle durch direktes Schreiben und Lesen von Daten zu/von der parallelen Schnittstelle ohne Latch.

ECP (Extended Parallel Port)

ECP unterstützt DMA und RLE (Run Length Encoded) Komprimierung und Dekomprimierung.



Integrated Peripherals > ECP Mode Use DMA

ECP Mode Use DMA

3

1

Mit diesem Menüelement können Sie den DMA-Kanal des ECP Modus einstellen.

Integrated Peripherals > Parallel Port EPP Type

Parallel Port EPP

Type

EPP1.7

EPP1.9

Mit diesem Menüelement können Sie das EPP Modusprotokoll auswählen.

Integrated Peripherals > OnChip USB

OnChip USB

Enabled

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie den <u>USB</u>-Controller aktivieren oder deaktivieren.



Integrated Peripherals > USB Keyboard Support

USB Keyboard Support

Fnabled

Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie den USB-Tastaturtreiber im Onboard-BIOS aktivieren oder deaktivieren. Der Tastaturtreiber simuliert Legacy-Tastaturbefehle und erlaubt Ihnen die Verwendung einer USB-Tastatur während des POST oder nach dem Booten, wenn Ihr Betriebsystem nicht über USB-Treiber verfügt.



Anmerkung: Sie können USB-Treiber und USB-Legacy-Tastatur nicht zugleich verwenden. Deaktivieren Sie "<u>USB Keyboard Support</u>", wenn Ihr Betriebsystem über USB-Treiber verfügt.



Integrated Peripherals > AMR Function

AMR Function

Enabled Disabled

Mit diesem Menüelement können Sie das AC97-Modem aktivieren oder deaktivieren. Falls deaktiviert, kann eine AMR-Modemkarte nicht richtig funktionieren.



Passworteinrichtung

Passworte verhindern unbefugte Nutzung Ihres Computers. Wenn Sie ein Passwort eingerichtet haben, fragt das System Sie nach diesem Passwort vor dem Booten oder Zugang zum Setupmenü.

Einrichtung eines Passworts:


- Am Prompt geben Sie Ihr Passwort ein. Ihr Passwort kann aus bis zu 8 alphanumerischen Zeichen bestehen. Bei der Eingabe der Zeichen erscheinen sie als Sternchen im Passwortfeld.
- 2. Nachdem Sie Ihr Passwort eingegeben haben, drücken Sie die Eingabetaste.
- Am nächsten Prompt geben Sie Ihr Passwort erneut ein und drücken erneut die Eingabetaste, um das neue Passwort zu bestätigen. Nach der Passworteingabe kehrt das Programm automatisch zum Hauptfenster zurück.

Zur Deaktivierung eines Passworts drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert werden. Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, die bestätigt, daß das Passwort deaktiviert wurde.



IDE HDD Auto Detection

Wenn Ihr System über eine IDE-Festplatte verfügt, können Sie mit dieser Funktion ihre Parameter automatisch erkennen und sie automatisch im "Standard CMOS Setup" eintragen lassen.




Online-Handbuch

Diese Routine erkennt nur einen Satz Parameter für Ihre IDE-Festplatte. Einige IDE-Laufwerke können mehr als einen Parametersatz anwenden. Wenn Ihre Festplatte mit anderen Parametern als denen formatiert wurde, die erkannt wurden, müssen Sie die Parameter manuell eingeben. Wenn die aufgelisteten Parameter nicht den bei der Formatierung verwendeten entsprechen, können Sie nicht auf die Information auf dieser Festplatte zugreifen. Wenn die automatisch erkannten Parameter denen für Ihr Laufwerk nicht entsprechen, ignorieren Sie sie. Geben Sie N ein, um die Werte zurückzuweisen und geben Sie die richtigen Werte manuell im "Standard CMOS Setup" ein.



Save & Exit Setup

Diese Funktion speichert automatisch alle CMOS-Werte vor dem Beenden des Setup.





Load EEPROM Default

Außer "Load Setup Default" und "Load Turbo Default" können Sie mit diesem Menüelement auch mit "Save EEPROM Default Ihre eigenen Einstellungen in <u>EEPROM</u> speichern und neu laden.

Save EEPROM Default

Mit diesem Menüelement können Sie Ihre eigenen Einstellungen im <u>EEPROM</u> speichern und wenn die Daten im CMOS verlorengegangen sind oder Sie die vorhergehenden Einstellungen vergessen haben, können Sie sie mit "Load EEPROM Default " neu laden.

Exit without Saving

Beenden Sie mit dieser Funktion das Setup, ohne die Änderungen an den CMOS- Werten zu speichern. Vrewenden Sie diese Option nicht, wenn Sie die neue Konfiguration speichern wollen.

NCR SCSI BIOS and Drivers

Aufgrund von Platzbegrenzung des <u>Flash ROM</u> schließen einige BIOS-Versionen NCR 53C810 SCSI BIOS (unterstützt DOS, Windows 3.1 und OS/2) im System-BIOS nicht ein. Viele SCSI-Karten haben ihr eigenes SCSI-BIOS eingebaut, daher können Sie für bessere Systemleistung die Treiber verwenden, die der NCR SCSI-Karte oder Ihrem Betriebsystem beiliegen. Für Details, lesen Sie bitte das Handbuch Ihrer NCR 53C810 SCSI-Karte.




BIOS Upgrade

Das AOpen Easy Flash BIOS ist anwenderfreundlicher als die traditionelle Flash-Methode. Die binäre <u>BIOS</u> -Datei und Flashroutine sind zusammengelegt, alles, was Sie tun müssen, ist einfach eine einzelne Datei auszuführen, um den Flashvorgang zu vollenden.

- Holen Sie sich ein neues BIOS-Aktualisierungsprogramm von AOpen's Website, zum Beispiel AX64 109.EXE. Wir empfehlen Ihnen, es auf einer bootbaren DOS-Floppydiskette zu speichern, im Falle von auftretenden Fehlern.
- Booten Sie das System neu in den DOS-Modus, ohne Speicher-Handler zu laden (wie z. B. EMM386) oder Gerätetreiber. Achten Sie darauf, dass Ihr DOS 520K oder mehr für Speicherplatz frei hat.
- 3. Führen Sie A:> AX64 109 aus Schalten Sie den Strom während des FLASHVORGANGS NICHT AUS.

Del

4. Booten Sie das System neu und drücken die <Lösch>-Taste, um ins <u>BIOS-Setup zu gehen</u>,. Wählen Sie "<u>Load Setup Defaults</u>" und dann "<u>Save & Exit Setup</u>". Fertig!





Übertakten

Als ein führender Hersteller in der Motherboardindustrie hat AOpen immer ein offenes Ohr für die Wünsche seiner Kunden und entwickelt Produkte die den Anforderungen unterschiedlicher Anwender entgegenkommen. Zuverlässigkeit, Kompatibilität, modernste Technologie und Benutzerfreundlichkeit sind unsere grundlegenden Ziele bei der Herstellung von Motherboards. Abgesehen von den oben genannten Designkriterien gibt es Poweruser, die immer nach Möglichkeiten suchen, ihre Systemleistung in neue Höhen zu treiben, indem sie ihre Computer übertakten – wir nennen sie "Overclockers".

Dieser Abschnitt ist den Overclockers gewidmet.

Dieses Hochleistungs-Motherboard ist für maximal **133MHz** CPU-Bustakt ausgelegt. Es verfügt aber über einen Taktgenerator von **150MHz**, da wir es für zukünftige CPU-Bustakte auslegen. Unsere Labortestergebnisse zeigen, daß **150MHz** erreichbar sind.





Warnung: Das Design dieses Produkts folgt den Designrichtlinien von CPU- und Chipsatzherstellern. Alle Versuche, das Produkt jenseits der Grenzen seiner Spezifikationen zu bringen, werden nicht empfohlen, und Sie nehmen das Risiko in Kauf, Ihr System oder wichtige Daten zu beschädigen. Vor dem Übertakten müssen Sie sich vergewissern, daß Ihre Komponenten, DRAMs, Festplatten und AGP VGA-Karten in der Lage sind, solch unnormale Einstellungen zu vertragen.



Tip: Beachten Sie, daß Übertakten auch zu Wärmeproblemen führen kann. Bitte stellen Sie sicher, daß Lüfter und Kühlblech überschüssige Wärme, die durch Übertakten der CPU entsteht, adäquat ableiten können.



Empfohlene Einstellungen zum Übertakten

Für Ihre Referenz: Mit den folgenden Einstellungen in unserem Labor sind wir sehr zufrieden.



СРИ	INTEL Pentium III Coppermine 667Mhz (133*5)
Memory	PC-100 Apacer AM2V6416A1T8A(64M)
HDD	Quantum Fire Ball CX 6.4Gbyte
VGA	AOpen PA-2010 16M (Voodoo Banshee)
CDROM	AOpen 940E 40X CDROM
BIOS	Rev 1.0 (Load BIOS Setup Default)
os	Windows 98 SE



Online-Handbuch

Das Testergebnis:

CPU-Geschwindigkeit (MHz)	CPU-Geschwindigkeit (MHz)	Business Winstone 99
124 x 5	620MHz	22.8
133 x 5	667MHz	23.8
150 x 4.5	670MHz	24.3



VGA und HDD

VGA und HDD sind Schlüsselkomponenten fürs Übertakten, für Ihre Referenz finden Sie in der folgenden Liste unsere erfolgreichen Übertaktungsversuche in unserem Labor. Bitte beachten Sie, daß AOpen keine Garantie für erneutes erfolgreiches Übertakten übernehmen kann.

VGA: http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/vga-oc.htm

HDD: http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/hdd-oc.htm





AC97

Im Wesentlichen teilt die AC97-Spezifikation den Sound/Modem-Schaltkreis in zwei Teile, einen für den digitalen Prozessor und einen <u>CODEC</u> für den analogen I/O. Sie werden vom AC97- Link-Bus verbunden. Da der digitale Prozessor in den Motherboard-Hauptchipsatz integriert werden kann, reduzieren sich die Kosten der Sound/Modem Onboard-Lösung.

ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)

ACPI ist die Strommanagement-Spezifikation für PC97 (1997). Sie ist dazu gedacht, mehr Energie zu sparen, indem sie die komplette Regelung des Strommanagement dem Betriebssystem übergibt und das BIOS umgeht. Der Chipsatz oder Super I/O-Chip muß dem Betriebsystem (wie z. B. Windows 98) ein Standard-Registerinterface bieten. Dies ähnelt in gewisser Weise dem PnP Registerinterface. ACPI definiert den zeitweiligen ATX-Soft-Netzschalter zur Steuerung des Übergangs in den Stromsparmodus.



AGP (Accelerated Graphic Port)

AGP ist ein Businterface, das auf Hochleistungs-3D-Grafiken abzielt. AGP unterstützt nur Lese/Schreib-Speicherbetrieb und Einzel-Master/Einzel-Slave. AGP verwendet sowohl die ansteigende als auch die fallende Flanke des 66MHz-Taktes, für 2X AGP ist die Datentransferrate 66MHz x 4 Bytes x 2 = 528MB/S. AGP bewegt sich jetzt auf den 4-fach-Modus zu: 66MHz x 4 Bytes x 4 = 1056MB/S. AOpen ist die erste Firma, die von Oktober 1999 an 4-fach-AGP-Motherboards sowohl von AX6C (Intel 820) als auch MX64/AX64 (OVER 694x) unterstützt.

AMR (Audio/Modem Riser)

Der <u>CODEC</u>-Schaltkreis einer AC97 Sound/Modem-Lösung kann auf das Motherboard oder auf eine Riser-Karte (AMR-Karte) gelegt werden, die durch einen AMR-Anschluss mit dem Motherboard verbunden ist.

AOpen Bonus Pack CD

Eine AOpen-Motherboards beigelegte CD, Auf der Sie Motherboardtreiber, Acrobat Reader für PDF, ein Online-Handbuch und andere nützliche Hilfsprogramme finden.

APM

Im Gegensatz zu ACPI regelt das BIOS die meiste APM-Strommanagementfunktionen. Aopens Suspend zur Festplatte ist ein gutes Beispiel für APM-Strommanagement.



ATA/66

ATA/66 verwendet sowohl die ansteigende als auch die fallende Flanke, aber verdoppelt auch die <u>UDMA/33</u>-Transferrate. Die Datentransferrate beträgt das Vierfache des PIO-Modus 4 oder DMA Modus 2, 16.6MB/S x 4 = 66MB/S. Um ATA/66 zu nutzen, brauchen Sie spezielle ATA/66 IDE-Kabel.

ATA/100

ATA/100 ist eine neue IDE-Spezifikation, die sich noch in der Entwicklungsphase befindet. ATA/100 verwendet sowohl die ansteigende als auch die fallende Flanke wie <u>ATA/66</u>, aber die Zykluszeit ist auf 40ns reduziert. Die Transferrate ist (1/40ns) x 2 bytes x 2 = 100MB/s. Um ATA/100 zu nutzen, brauchen Sie ein spezielles 80-drahtiges IDE-Kabel, das gleiche wie ATA/66.

BIOS (Basic Input/Output System)

Das BIOS ist ein Satz von Assembly-Routinen/Programmen, die im <u>EPROM</u> oder <u>Flash ROM</u> sitzen. Das BIOS regelt die Eingabe- und Ausgabegeräte und andere Hardwaregeräte des Motherboards. Für hardwareunabhängige Mobilität sind im allgemeinen Betriebsystem und Treiber für das BIOS erforderlich, ohne direkt auf Hardwaregeräte zuzugreifen.



Bus Master IDE (DMA mode)

Traditionelles PIO (Programmable I/O) IDE verlangt, daß die CPU an allen Aktivitäten des IDE-Zugriffs teilnimmt, einschließlich des Wartens auf mechanische Ereignisse. Zur Reduktion der Arbeitslast der CPU überträgt das Busmaster IDE-Gerät Daten vom/zum Speicher, ohne die CPU zu unterbrechen und stellt die CPU für kontinuierlichen Betrieb frei, während Daten zwischen Speicher und IDE-Gerät übertragen werden. Sie brauchen Busmaster IDE-Treiber und eine Busmaster IDE-Festplatte, um den Busmaster IDE-Modus zu unterstützen.

CODEC (Coding and Decoding)

Normalerweise bezeichnet CODEC einen Schaltkreis, der sowohl digital zu analog, als auch analog zu digital umwandeln kann. Er ist Teil der AC97 Sound/Modem-Lösung.

DIMM (Dual In Line Memory Module)

Der DIMM-Steckplatz hat insgesamt 168 Pole und unterstützt 64-Bit-Daten. Er kann einzel- oder doppelseitig sein; die "Goldfinger"-Signale zu jeder Seite des PCB sind unterschiedlich, daher wird dies "Dual In Line" genannt. Fast alle DIMMs bestehen aus <u>SDRAM</u>, welches bei 3.3V läuft. Beachten Sie, daß einige alte DIMMs aus FPM/<u>EDO</u>-Modulen bestehen und nur bei 5V laufen. Verwechseln Sie sie nicht mit SDRAM DIMM.



ECC (Error Checking and Correction)

Der ECC Modus benötigt 8 ECC Bits für 64-Bit Daten. Bei jedem Zugriff auf den Speicher werden ECC-Bits aktualisiert und von einem speziellen Algorithmus geprüft. Der ECC-Algorithmus ist in der Lage, Doppelbitfehler zu erkennen und Einzelbitfehler automatisch zu richten, während der Paritätsmodus nur Einzelbitfehler erkennen kann.

EDO (Extended Data Output) Memory

Die EDO DRAM Technologie ähnelt sehr der FPM (Fast Page Modus). Im Gegensatz zu traditionellem FPM, welches, die Speicherausgabedaten in drei Zustände versetzt, um die Vorladung zu starten, behält EDO DRAM die Gültigkeit der Speicherdaten bis zum nächsten Speicherzugriffszyklus bei, was dem Pipelineeffekt ähnelt und einen Taktzustand eliminiert.

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM)

Auch E²PROM genannt. Sowohl EEPROM als auch <u>Flash ROM</u> können mittels elektronischer Signale neu programmiert werden, aber die Interfacetechnologie ist anders. EEPROM ist viel kleiner als Flash-ROM, und Aopens Motherboards verwenden EEPROM für jumperlosen und batterielosen Betrieb.

EPROM (Erasable Programmable ROM)

Traditionelle Motherboards speichern BIOS-Code im EPROM. EPROM kann nur mit ultraviolettem (UV) Licht gelöscht werden. Wenn das BIOS aktualisiert werden muß, müssen Sie das EPROM vom Motherboard entfernen, seine Inhalt mit ultraviolettem (UV) Licht löschen, es neu programmieren und dann wieder einsetzen.

FCC DoC (Declaration of Conformity)

Die DoC ist ein Zertifikationsstandard der FCC-Regulationen für Komponenten. Dieser neue Standard erlaubt Do-it-Yourself-Komponenten wie z. B. Motherboards, die DoC-Zertifizierung separate ohne Gehäuse zu beantragen.

FC-PGA

FC bedeutet Flip Chip. FC-PGA ist eine Neuheit von Intel für die Pentium III CPU. Er kann auf den SKT370-Sockel gesteckt werden, benötigt zum Übertragen einiger Signale aber ein Motherboard. Aus diesem Grund muß das Motherboarddesign erneuert werden. Intel ist dabei, die FC-PGA 370 CPU in den Bestand aufzunehmen und die Slot1 CPU auslaufen zu lassen.

Flash ROM

Das Flash ROM kann mittels elektronischer Signale neu programmiert werden. Es ist einfacher, das BIOS mit Hilfe eines Flash-Hilfsprogramms zu aktualisieren, dieser Vorgang macht es allerdings auch anfälliger für Virusinfektionen. Aufgrund von immer mehr neuen Funktionen wurde die Größe des BIOS von 64KB auf 256KB (2MBit). AOpen AX5T ist das erste Board, welches 256KB (2MBit) Flash ROM verwendet. Nun bewegt sich die Flash ROM-Größe in Richtung 4MBit auf den Motherboards AX6C (Intel 820) und MX3W (Intel 810).

FSB (Front Side Bus) Clock

Der FSB Takt ist der externe CPU-Bustakt.

Interner CPU-Takt = CPU FSB Takt x CPU-Taktrate



I2C Bus

Siehe SMBus.

P1394

P1394 (IEEE 1394) ist ein Standard für serielle Hochgeschwindigkeits-Peripheriebusse. Im Gegensatz zu <u>USB</u>, das bei niedriger oder mittlerer Geschwindigkeit läuft, unterstützt P1394 50 bis 1000MBit/Sek. und kann für Videokameras, Medienträger und LAN verwendet werden.

Parity Bit

Der Parity-Modus benutzt 1 Paritätsbit für jedes Byte. Normalerweise ist der Modus geradzahlig. Bei jedem Update der Speicherdaten wird jedes Paritätsbit auf "1" pro Byte abgepaßt. Wenn der Speicher beim nächsten Mal mit einer ungeraden "1"-Anzahl gelesen wird, tritt ein Paritätsfehler auf, der Einzelbitfehler genannt wird.

PBSRAM (Pipelined Burst SRAM)

Bei Sockel 7-CPUs erfordert ein Burst-Datenlesevorgang vier "Qwords" (Quad-word, 4x16 = 64 Bits). PBSRAM erfordert nur eine Adressdekodierungszeit und sendet die restlichen QWords gemäß einer vorbestimmten Sequenz automatisch zur CPU. Normalerweise ist dies 3-1-1-1, insgesamt 6 Takte, was schneller als asynchrones SRAM ist. PBSRAM wird oft in L2 (Level 2) Caches von Sockel 7 CPUs verwendet. Slot 1 und Sockel 370 CPUs brauchen kein PBSRAM.



PC100 DIMM

SDRAM DIMM, welches 100MHz CPU FSB-Bustakt unterstützt.

PC133 DIMM

SDRAM DIMM, welches 133MHz CPU FSB-Bustakt unterstützt.

PDF Format

Ein Dateiformat für elektronische Dokumente. Das PDF-Format ist plattformunabhängig; Sie können PDF-Dateien unter Zuhilfenahme verschiedener PDF-Leseprogramme unter Windows, Unix, Linux, Mac und anderen Betriebsystemen anschauen. Sie können PDF-Datei auch in Webbrowsern wie z. B. IE und Netscape öffnen, beachten Sie aber, daß Sie hierzu zuerst den PDF-Plug-in installieren müssen (Liegt Acrobat Reader bei).

PnP (Plug and Play)

Die PnP-Spezifikation stellt ein Standard-Registerinterface für BIOS und Betriebsystem (wie z. B. Windows 95) dar. BIOS und Betriebsystem verwenden diese Register, um Systemressourcen zu konfigurieren und Konflikte zu vermeiden. Der IRQ/DMA/Speicher wird vom PnP-BIOS oder Betriebsystem automatisch zugewiesen. Heutzutage sind fast alle PCI-Karten und die meisten ISA-Karten PnP-kompatibel.



POST (Power-On Self Test)

Der BIOS-Selbsttest nach dem Anschalten, manchmal der erste oder zweite Bildschirm, der während des Systemladens auf Ihrem Monitor erscheint.

RDRAM (Rambus DRAM)

Rambus ist eine Speichertechnologie, die große Datentransfers im Burst-Modus verwendet. Theoretisch sollte der Datentransfer höher wie bei <u>SDRAM</u> sein. RDRAM tritt im Kanalbetrieb als Kaskade auf. Für Intel 820 wird nur ein RDRAM-Kanal und 16-Bit-Daten pro Kanal unterstützt; auf diesem Kanal können maximal 32 RDRAM-Geräte liegen, egal, wieviele <u>RIMM</u>-Sockel vorliegen.

RIMM

Ein 184-poliges Speichermodul, das <u>RDRAM</u>-Speichertechnologie unterstützt. Ein RIMM-Speichermodul kann bis zu 16 RDRAM-Geräte unterstützen.

SDRAM (Synchronous DRAM)

SDRAM ist eine der DRAM-Technologien, die dem DRAM die Nutzung desselben Takts wie des CPU-Host-Bus erlaubt (<u>EDO</u> und FPM sind asynchron und haben keine Taktsignale). Es ähnelt als <u>PBSRAM</u> in seiner Verwendung des Burst-Modustransfers. SDRAM gibt es als 64-Bit, 168-polige <u>DIMM</u> und arbeitet bei 3.3V. AOpen ist der erste Hersteller, der Dual-SDRAM DIMMs Onboard (AP5V) unterstützt (seit 1. Quartal 1996)



SIMM (Single In Line Memory Module)

SIMM-Sockel sind nur 72-polig und nur einseitig. Die "Goldfinger"-Signale zu beiden Seiten der PCB sind identisch, daher wird diese Technologie "Single In Line" genannt. SIMM besteht aus FPM oder <u>EDO</u>-DRAM und unterstützt 32-Bit-Daten. SIMM wird mittlerweile beim Motherboarddesign nicht mehr eingesetzt.

SMBus (System Management Bus)

SMBus wird auch I2C Bus genannt. Es ist ein zweiadriger Bus, der für Komponentenkommunikation entwickelt wurde (besonders für Halbleiter-IC); zum Beispiel, die Einrichtung von Taktgeneratoren für brückenlose Motherboards. Die Datentransferrate des SMBus beträgt nur 100Kbit/S, sie erlaubt einem Host, mit der CPU und vielen Masters und Slaves zum Versand und Empfang von Signalen zu kommunizieren.

SPD (Serial Presence Detect)

SPD ist ein kleines ROM- oder <u>EEPROM</u>-Gerät auf <u>DIMM</u>- oder <u>RIMM</u>-Modulen. SPD speichert Information zu Speichermodulen wie z. B. DRAM-Timing und Chip-Parameter. SPD kann vom <u>BIOS</u> eingesetzt werden, um über das beste Timing für dieses DIMM oder RIMM zu entscheiden.



Ultra DMA/33

Im Gegensatz zum traditionellen PIO/DMA-Modus, der nur die ansteigende Flanke des IDE Befehlssignals für den Datentransfer verwendet, nutzt UDMA/33 sowohl die ansteigende als auch die fallende Flanke, wodurch die Datentransferrate das Doppelte des PIO Modus 4 oder DMA Modus 2 beträgt.

16.6MB/s x2 = 33MB/s

USB (Universal Serial Bus)

USB ist ein 4-poliger serieller Peripheriebus, der Peripheriegeräte niedriger/mittlerer Geschwindigkeit (unter 10MBit/s) wie z. B. Tastatur, Maus, Joystick, Scanner, Drucker und Modem kaskadieren kann. Mit USB kann der traditionelle Kabelsalat vom Feld auf der Rückseite Ihres PC ausgejätet werden.

ZIP-Datei

Ein komprimiertes Datenformat, um die Dateigröße zu reduzieren. Starten Sie die Shareware PKUNZIP (http://www.pkware.com/) für DOS und andere Betriebssysteme oder WINZIP (http://www.winzip.com/) für eine Windows-Umgebung.






Fehlerbehebung




Online-Handbuch




AX64

Online-Handbuch





Online-Handbuch





Technische Hilfe

Lieber Kunde,

Vielen Dank für Ihre Wahl eines AOpen-Produkts. Bester und schnellster Kundendienst ist unsere erste Priorität. Wir empfangen allerdings täglich sehr viele Emails und Anrufe aus der ganzen Welt, was es für uns sehr schwierig macht, jedem Kunden zeitig zu helfen. Wir empfehlen Ihnen, den unten beschriebenen Prozeduren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit Ihrer Hilfe können wir noch mehr Kunden Ihnen weiterhin Kundendienst der besten Qualität bieten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

AOpen Technical Supporting Team



Online-Handbuch: Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und vergewissern sich, daß die Jumpereinstellungen und Installation korrekt sind.

http://www.aopen.com.tw/tech/download/manual/default.htm



Testbericht: Wir empfehlen Ihnen, für Ihren PC Boards/Karten/Geräte auszuwählen, die in den Kompatibilitätstests empfohlen wurden.

http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm





FAQ: Die neuesten FAQs (Frequently Asked Questions) könnten Lösungen für Ihr Problem beinhalten.

http://www.aopen.com.tw/tech/fag/default.htm



Software herunterladen: Schauen Sie in dieser Tabelle nach den neuesten BIOS, Hilfsprogrammen and Treibern.

http://www.aopen.com.tw/tech/download/default.htm



Newsgroups: Ihr Problem wurde vielleicht schon von unserem Support-Techniker, oder professionellen Anwendern in der Newsgroup beantwortet.

http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm



Wenden Sie sich an Händler/Vertreiber: Wir verkaufen unsere Produkte durch Händler und Systemintegrierer, die Ihre Systemkonfiguration sehr gut kennen und Ihr problem weit effizienter als wir lösen können sollten. Schließlich ist deren Kundendienst ein wichtiger Hinweispunkt für Sie, wenn Sie das nächste Mal von ihm etwas kaufen möchten.





Kontakt mit uns: Bitte bereiten Sie Details übe Ihre Systemkonfiguration und Fehlersymptome vor, bevor Sie sich an uns wenden. Die Teilenummer, Seriennummer und BIOS-Version sind auch sehr hilfreich.

Teilenummer und Seriennummer

Teile- und Seriennummer finden Sie auf dem Aufkleber mit dem Strichcode. Diesen Aufkleber finden Sie auf der äußeren Verpackung, auf dem ISA/CPU-Steckplatz oder auf der Komponentenseite des PCB, zum Beispiel:



P/N: 91.88110.201 ist die Teilenummer, S/N: 91949378KN73 ist die Seriennummer.



Modell und BIOS-Version

Modell und BIOS-Version finden Sie in der oberen linken Ecke des ersten Boot-Bildschirm (<u>POST</u> Bildschirm). Zum Beispiel:



AX64 ist das Modell des Motherboards, R1.20 ist die BIOS-Version.



Online-Handbuch

Web: http://www.aopen.com

Email: Senden Sie uns über die folgenden Kontaktformseiten eine Email.

Englisch http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techusa.htm

Japanisch http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm

Chinesisch (Taiwan) http://w3.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm

Deutsch http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm

Chinesisch (China) http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm

TEL:

USA 650-827-9688

Holland +31 73-645-9516

China (86) 755-375-3013

Taiwan (886) 2-2696-1333

Deutschland +49 (0) 2102-157-700

